EPSON

Colorio

EPSON PhotoPC™ Factory

F-3200

取扱説明書

「スキャナ単体でスキャン・印刷する方法」と「基本的なパソコンからのスキャン」について説明しています。

本書の内容

―― 本書は製品の近くに置いてご活用ください。――

4100260-00
XXX

モード別の設定項目

フォトプリント

原稿選択

33ページ

フォトプリント
原稿タイプ
カラーネガフィルム
退色復元 OFF
原稿をセットして[OK]

原稿タイプ

カラーポジフィルム/モノクロポジフィルム/カラーネガフィルム/モノクロネガフィルム/カラー写真/モノクロ写真/メモリカード

退色復元

ON/OFF

印刷設定

37ページ

印刷設定
用紙種類 写真用紙
出力サイズ L判-ロール紙
印刷品質 高精細
日付印刷 なし
各項目を設定して[スタート]

用紙種類※1

写真用紙<絹目>/フォトマット紙/フォトマット紙<顔料>/写真用紙

出力サイズ※1

A3ノビ/A3/四切/A4/ハガキ/六切/2L判/L判/A3ノビロール紙/A4ロール紙/ハガキロール紙/2L判ロール紙/L判ロール紙

印刷品質

高精細/きれい（写真用紙）
きれい（写真用紙以外）

日付印刷

日付+時間/しない

セットアップ

82ページ

- 液晶コントラスト
- インク残量
- ヘッドクリーニング
- ノズルチェック
- メモリカードの画像削除
- ロール紙カット※2
- オートカッタークリーニング※2

プロフェッショナル　ラボ

原稿選択

40ページ

プロフェッショナルラボ
原稿タイプ
カラーポジフィルム
退色復元 OFF
原稿をセットして[OK]

原稿タイプ

カラーポジフィルム/モノクロポジフィルム/カラーネガフィルム/モノクロネガフィルム/カラー写真/モノクロ写真/メモリカード

退色復元

ON/OFF

印刷設定

42ページ

印刷設定
用紙種類 写真用紙
出力サイズ A3ノビ
トリミング枠 用紙比率
印刷品質 高精細
フチ処理 フチあり
各項目を設定して[OK]

用紙種類※1

写真用紙<絹目>/フォトマット紙/フォトマット紙<顔料>/写真用紙

出力サイズ※1

A3ノビ/A3/四切/A4/ハガキ/六切/2L判/L判

トリミング枠

用紙比率/原稿比率

印刷品質

高精細/きれい（写真用紙）
きれい（写真用紙以外）

フチ処理

フチあり/フチなし

保存設定

51ページ

保存設定
ファイル形式 JPEG
圧縮率 中（中画質）
空き 12MB
各項目を設定して[スタート]

ファイル形式

JPEG/TIFF

圧縮率

低/中/高（JPEGのみ）

スキャン&メモリ

原稿選択

54ページ

スキャン&メモリ
原稿タイプ
カラーポジフィルム
退色復元 OFF
原稿をセットして[OK]

原稿タイプ

カラーポジフィルム/モノクロポジフィルム/カラーネガフィルム/モノクロネガフィルム/カラー写真/モノクロ写真

退色復元

ON/OFF

保存設定

55ページ

保存設定
解像度 きれい(2L判用)
ファイル形式 JPEG
圧縮率 中（中画質）
空き 12MB
各項目を設定して[スタート]

解像度

きれい/高精細

ファイル形式

JPEG/TIFF

圧縮率

低/中/高（JPEGのみ）

※1 お使いになるプリンタによって、設定できる組み合わせが異なります。（97ページ）　※2 PM-4000PX、PX-G900に対応。

ご使用の前にお読みください

- 本製品を安全にお使いいただくために、製品をお使いになる前には、必ず本書をお読みください。
- 本書は、製品の不明点をいつでも解決できるように、手元に置いてお使いください。
- 本書では、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、危険を伴う操作・お取り扱いについて、次の記号で警告表示を行っています。内容をよくご理解の上で本文をお読みください。

⚠警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

	この記号は、してはいけない行為（禁止行為）を示しています。		**この記号は、製品が水に濡れることの禁止を示しています。**
	この記号は、分解禁止を示しています。		**この記号は、電源プラグをコンセントから抜くことを示しています。**
	この記号は、濡れた手で製品に触れることの禁止を示しています。		

設置上のご注意

本機は、次のような場所に設置してください。

水平で安定した場所	風通しの良い場所	次の気温と湿度の場所
水　平		10〜35℃ 20〜80%

直射日光の当たる場所	ホコリや塵の多い場所	温度変化の激しい場所	湿度変化の激しい場所	火気のある場所
水に濡れやすい場所	揮発性物質のある場所	冷暖房機具に近い場所	震動のある場所	
	ベンジン		震　動	

- テレビ・ラジオに近い場所には設置しないでください。本製品は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）基準に適合しておりますが、微弱な電波は発信しております。近くのテレビ・ラジオに雑音を与えることがあります。
- 静電気の発生しやすい場所でお使いになるときは、静電防止マットなどを使用して、静電気の発生を防いでください。

⚠警告	**アルコール、シンナーなどの揮発性物質のある場所や火気のある場所には設置しないでください。** 火災・感電の原因となります。

⚠注意	**不安定な場所（ぐらついた台の上や傾いたところなど）や小さなお子さまの手の届くところ、他の機械の振動が伝わるところなどには設置、保管しないでください。** 落ちたり、倒れたりして、けがをするおそれがあります。
	小さなお子さまの手の届く所には、設置、保管しないでください。 落ちたり、倒れたりして、けがをするおそれがあります。
	他の機械の振動が伝わる所など、振動しがちな場所には置かないでください。 落ちたり、倒れたりして、けがをするおそれがあります。
	湿気やホコリの多い場所、水に濡れやすい場所、直射日光のあたる場所、温度や湿度の変化が激しい場所、冷暖房器具に近い場所に設置しないでください。 感電・火災・本製品の動作不良や故障につながるおそれがあります。
	本製品を次のような場所に置かないでください。 内部に熱がこもり、火災のおそれがあります。 • 押し入れや本箱などの風通しが悪くて狭い所 • じゅうたんや布団の上 • 毛布やテーブルクロスのような布をかけない

電源に関するご注意

⚠警告	**濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。** 感電の原因となります。
	表示されている電源（AC100V）以外は使用しないでください。 **また、電源コードのたこ足配線はしないでください。** 指定外の電源を使うと、感電・火災の原因となります。家庭用コンセント（AC100V）から電源を直接取ってください。
	破損した電源ケーブルを使用しないでください。 感電・火災の原因となります。電源ケーブルを取り扱う際は、次の点を守ってください。 • 電源ケーブルを加工しない • 電源ケーブルの上に重いものを載せない • 無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない • 熱器具の近くに配線しない 電源ケーブルが破損したら、販売店またはエプソンの修理窓口にご相談ください。
	電源ケーブルのたこ足配線はしないでください。 発熱し火災の原因となります。 家庭用電源コンセント（AC100V）から電源を直接取ってください。

⚠注意	**電源プラグの取り扱いには注意してください。** 取り扱いを誤ると火災の原因となります。 ● 電源はホコリなどの異物が付着したまま差し込まない ● 電源プラグは刃の根元まで確実に差し込む
	電源プラグは、定期的にコンセントから抜いて刃の根元、および刃と刃の間を清掃してください。 電源プラグを長期間コンセントに差したままにしておくと、電源プラグの刃の根元にホコリが付着し、ショートして火災の原因となるおそれがあります。
	長期間ご使用にならないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
	各種ケーブルは、取扱説明書で指示されている通りの配線をしてください。 配線を誤ると、火災のおそれがあります。

使用上のご注意

⚠警告	**煙が出たり、変なにおいや音がするなど異常状態のまま使用しないでください。** 感電・火災の原因となります。 すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、販売店またはエプソンの修理窓口にご相談ください。お客様による修理は危険ですから絶対にしないでください。
	異物や水などの液体が内部に入った場合は、そのまま使用しないでください。 感電・火災の原因となります。 すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、販売店またはエプソンの修理窓口にご相談ください。
	開口部から内部に、金属類や燃えやすい物などを差し込んだり、落としたりしないでください。 感電・火災の原因となります。
	（取扱説明書で指示されている以外の）分解や改造はしないでください。 けがや感電・火災の原因となります。
	本製品の上に水などの入った容器を置かないでください。 水がこぼれたり、中に入った場合、故障・感電・火災の原因となります。

<table>
<tr><td rowspan="3">⚠注意</td><td>本製品の上に乗ったり、重いものを置かないでください。
特に、小さなお子さまのいる家庭ではご注意ください。スキャナが倒れたり、スキャナの内部が割れたりしてけがをするおそれがあります。</td></tr>
<tr><td>本製品を移動する場合は、安全のために電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜き、すべての配線を外したことを確認してから行ってください。</td></tr>
<tr><td>布団などで覆った状態で使用しないでください。
熱がこもってケースが変形したり、火災・感電のおそれがあります。</td></tr>
</table>

メモリカード使用時のご注意

本製品の不具合に起因する付随的損害について

万一、本製品（添付のソフトウェア等も含みます。以下同じ。）の不具合によってデータの記録、またはコンピュータ、その他の機器へのデータ転送が正常に行えなかった場合、そのことから生じた付随的な損害（本製品を使用するために要した諸費用、および本製品を使用することにより得られたであろう利益の喪失等）は、補償致しかねます。

動作確認とバックアップのお勧め

本製品をご使用になる前には、動作確認をし、本製品が正常に機能することをご確認ください。また、メモリカード内のデータは、必要に応じて他のメディアにバックアップしてください。次のような場合、データが消失または破損する可能性があります。

- 静電気や電気的ノイズの影響を受けたとき
- 誤った使い方をしたとき
- 故障や修理のとき
- 天災による被害を受けたとき

なお、上記の場合に限らず、たとえ本製品の保証期間内であっても、弊社はデータの消失または破損については、いかなる責も負いません。

液晶画面について

一部に常時点灯または常時点灯しない画素が存在することがあります。また液晶の特性上、明るさにムラが生じることがありますが、故障ではありません。

本書中のマークについて

本書では、いくつかのマークを用いて重要な事項を記載しています。それぞれのマークには次のような意味があります。

注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、本体が損傷する可能性が想定される内容を示しています。	☞	関連した内容の参照ページを示しています。
ポイント	お取り扱い上、必ずお守りいただきたいこと（操作）、知っておいていただきたいことを記載しています。		

目次

各部の名称とはたらき

ホルダ挿入口

原稿ホルダを差し込みます。

［フォトプリント］ボタン

画像を焼き増しするときに押します。焼き増し機能を使っている間は、フォトプリントランプが点灯します。

［プロフェッショナル ラボ］ボタン

画像のトリミングまたは画質調整を行うときに押します。トリミング機能または画質調整機能を使っている間は、プロフェッショナル ラボランプが点灯します。

［スキャン＆メモリ］ボタン

読み取った画像を､メモリカードに保存するときに押します。スキャン＆メモリ機能を使っている間は、スキャン＆メモリランプが点灯します。（以降、本書では原稿の読み取りを“スキャン”と記載します。）

カードアクセスランプ

メモリカードの挿入、アクセス状態を表示します。
メモリカードがセットされているときは点灯、アクセス状態のときは点滅します。

カードスロット

各種メモリカードを差し込みます。

［電源］スイッチ

本機の電源をオン / オフするときに押します。

［セットアップ］ボタン

プリンタのメンテナンスと液晶画面のコントラスト調整、メモリカードの画像の削除をするときに押します。
セットアップ機能を使っている間は、セットアップランプが点灯します。

エラーランプ

本機を操作中に異常が発生すると、点灯します。

ACアダプタ接続口

同梱のACアダプタを接続します。

IEEE1394コネクタ接続口

パソコンと本機を、パソコン接続用ケーブル（IEEE1394ケーブル）でつなぐときの接続口です。

プリンタ接続口（プリンタとの接続コネクタ）

プリンタと本機を接続する際の接続口です。

パソコン接続口（パソコンとの接続コネクタ）

パソコンと本機をUSBケーブルで接続する際の接続口です。USB2.0にも対応しています。

ホルダ出入口

スキャン中にホルダが出入りします。

［十字］ボタン

画像を選択するときや、各機能メニューの項目の選択、トリミング範囲の移動を行うときに押します。
本書では次のようにボタンの説明をしています。

▲	▼	◀	▶
上	下	左	右

［スタート］ボタン

スキャンや印刷などを開始するときに押します。

通信ランプ

接続したパソコンに本機から画像を取り込んでいるときや、プリンタから画像を印刷しているときなどに点滅します。

［OK］ボタン

各機能の設定や、焼き増し、印刷する画像を確定するときに押します。

［イジェクト］ボタン

原稿ホルダを本機から取り出すときに押します。

［キャンセル］ボタン

各機能の設定や操作をキャンセルするときに押します。各機能の設定画面でこのボタンを押すと、設定をし直すことができます。

液晶画面

スキャンした画像や、各機能のメニューが表示されます。

デジタルライフを楽しもう

スキャナ　プリンタ

記念写真は大きく引き伸ばして家でプリント

● ここがポイント！

EPSON F-3200とプリンタを接続すると、パソコンを使わなくても、お気に入りの写真をスキャンして、大伸ばしのプリントができます。

※詳しい操作方法は 32ページをご覧ください。

この前二人で出た
披露宴の写真を
大きく引き伸ばして
プレゼントしよう。

いいわね、
これはどうかしら？
とてもよく撮れてるわ。

スキャナでフィルムを
取り込んだら、
そのまま引き伸ばして
プリントすれば
いいんだよ。

パソコンもいらないのね、
額に入れてプレゼントしましょう。
これならきっと喜んでもらえるわ。

ありがとうございます。
良い記念になります。

拝啓
先日の結婚式の写真が出来ました。
良く撮れた写真を大きく伸ばしました。
末永くお幸せに…。

スキャナ　パソコン

たまってしまった写真やフィルムをすっきり整理

● ここがポイント！

EPSON F-3200は35ミリのストリップフィルムやマウントフィルムはもちろん、ブローニの各サイズ、4×5インチフィルムのスキャンにも対応します。

※詳しい操作方法は 20、71ページをご覧ください。

今まで撮ってきた
写真やフィルム、
いつの間にか
こんなにたまって
しまったんだなあ。

どれも大切な思い出ね。
頂いたものもあるし、
でもバラバラで何が
どこにあるのか
よくわからないわ。

こうしてパソコンに
データ化して保存すれば
すっきりするね。

いろいろなフィルムや
写真を取り込めるのね。
いつでも好きなときに
プリントできるのも
うれしいわ。

たまってしまったさまざまな
フィルムも・・・。

パソコンに保存して
EPSON Photo!4で
簡単に管理できます。

スキャナ　プリンタ

さまざまなメモリカードから友達同士で焼き増しを

● ここがポイント！

EPSON F-3200はさまざまな種類のメモリカードを読み込むことができます。だからデジカメを借りたり、「買い換えたりしてもカードが読み込めない」と困ることがありません。

※詳しい操作方法は 24、32ページをご覧ください。

このあいだの運動会の写真、ミキちゃんよく撮れていたわよ。

うちのデジカメで撮ったのも、ジュンくんよく撮れてたわ。

そうだわ。みんなでデジカメを持ち寄って焼き増ししましょう。

デジカメのメモリカードから読み込めば、すぐにプリントできるの。

でもデジカメのカードが違うんじゃないの？

だいじょうぶ。ほとんどのカードに対応しているの。

簡単に焼き増しできるのね。

ね、きれいにプリントできるでしょ。

パソコンもいらないなんて、ほんとうに便利ね。

スキャナ　プリンタ

色あせてしまった古い写真をよみがえらせる

● ここがポイント！

EPSON F-3200は本体のパネルから退色復元を設定することで、色あせてしまった写真を簡単にきれいな色調に補正することができます。（写真をスキャンできる最大サイズは102mm×153mm）

※詳しい操作方法は 32ページをご覧ください。

こんな写真みつけたの、
私が小学生の頃よ。
懐かしいけど
色あせちゃってるの。

おっ！かわいいね。
よしスキャナを使って
写真をよみがえらせよう。

パソコンとつながなくても
退色復元を設定して
プリントすれば、
ほらこの通り。

簡単にできるのね。
プリントが楽しみだわ。

今度は自分の写真も
よみがえらせてみよう。

きれいになるもの
なのね。
気持ちまで
小学生の頃に
戻ってしまいそう。

スキャナ パソコン

インターネットで作品を全国に公開

● ここがポイント！

EPSON F-3200を使ってスキャンしたさまざまな画像は、インターネットに接続したパソコンを使って簡単にWeb上で公開したり、メールに添付して送信することができます。また遠く離れた家族や友人にだけ知らせておけばプライベートなアルバムとしても使えます。
※詳しい操作方法は 78ページをご覧ください。

この写真
たくさんの人に
見てもらいたいなあ。

あら、この前撮りに行った
ときの写真ね。

きれいだわ。
さすが一眼レフね。

Webなら全国いつでも
どこでも公開することが
できます。

EPSON Photo Albumで
全国に公開。

福 岡
すてき。
東 京
おおっ
LOS ANGELES
すばらしい。

もちろん、お気に入りの写真を取り込んでメールで送信することもできます。

スキャナ　パソコン　プリンタ

パソコンで写真を選んで簡単焼き増し

● ここがポイント！

EPSON F-3200と、お使いのプリンタに同梱されたソフトウェアを使えば、パソコンの画面で写真を確認しながら、簡単に焼き増し印刷ができます。

※詳しい操作方法は 75ページをご覧ください。

フイルムの現像ができたら家ですぐ焼き増しできるよ。

楽しい旅行だったな。写真ができたら焼き増しして送ってくれ。

プリンタを直接接続してもっと手軽に焼き増しすることもできます。

ほら、スキャナでフイルムを取り込めばすぐに焼き増しできるんだよ。

パソコンで画面を見ながら選べるんだな。

家で焼き増しできるなんて便利ね。

みんなきれいに撮れてるな。

ありがとう。みんな元気でな。

旅行の写真、喜んでもらえてよかったな。

スキャナ　パソコン　プリンタ

フィルムがなくてもだいじょうぶ

● ここがポイント！

EPSON F-3200ならフィルムのない写真も手軽に焼き増しすることができます（写真をスキャンできる最大サイズは102mm×153mm）。また写真だけでなく、大切なハガキもスキャンして印刷したりデータ化して保存することができます。
※詳しい操作方法は 20、71ページをご覧ください。

記念撮影 キャラクターと

パソコンにデータ化すればいつでも焼き増しできるよ。

フィルムのない写真も焼き増しできるのね。

CALENDAR

EPSON F-3200を使った、みなさまのデジタルライフのヒントとなる使い方を、いくつかご紹介しました。ぜひいろいろな使い方にチャレンジしてみてください。

一覧を見ながら、らくらく調整

バリエーションプリント

本機は本体のキー操作だけで画質を調整することができます。［プロフェッショナル ラボ］で「明るさ・コントラスト」「カラーバランス」を調整するときに、確認用の画像がそれぞれ一覧で印刷されます（バリエーションプリント）。あとは、それを見ながらお好みの画像を選択して印刷や保存をするだけの簡単操作です。

☞本書 39 ページ「加工する（プロフェッショナル ラボ）」

■明るさ・コントラスト

明るさ

暗い ←→ 明るい

強い ↕ 弱い

コントラスト

スキャンした画像

スキャンした画像から明るさ、コントラストが段階的に調整された画像の一覧が印刷されます。

■カラーバランス

マゼンタ

青

赤

シアン

黄

緑

スキャンした画像

スキャンした画像からそれぞれの色が段階的に強調された画像の一覧が印刷されます。

さあ、はじめよう！

全体の流れ

ここでは本機に関する操作の全体的な流れについて説明します。

●フォトプリント（写真の焼き増し）

プリンタと接続

原稿準備

●単体で写真を保存

本機単体で使用

メモリカードセット

原稿準備

●パソコンと接続

パソコンと接続するには、必ず最初にEPSON Scanをインストールしてください。詳しくは、本書68ページ「パソコンと接続する」をご覧ください。

ソフトウェアインストール

原稿セット・スキャン

トリミング・画質の調整

印刷

原稿セット・スキャン

メモリカードへ保存

パソコンと接続

原稿をスキャン

画像の加工

スキャンできる原稿とホルダについて

原稿の種類

ここではスキャンできる原稿と原稿をセットするホルダについて説明しています。

ストリップフィルム

ストリップフィルム用のホルダは３種類あります。フィルムに合ったホルダをお使いください。
それぞれネガ、ポジともに扱うことができます。

● 35mm フィルム

35mm フィルム用のホルダです。セットできるフィルムは6コマ×2列です。

●ブローニフィルム

ブローニフィルム用のホルダです。セットできるフィルムは最大６×18cm（6×9フォーマット2コマ）です。ブローニフィルムの場合、フィルム送り幅を液晶画面で指定する必要があります。

● 4 × 5 フィルム

4×5フィルム用のホルダです。

反射原稿

プリント写真など反射原稿用のホルダです。雑誌の切り抜きやハガキなどもこのホルダを使います。セットできる写真は最大102mm×153mmです。

35mm スライド（マウント）フィルム

スライドフィルム用のホルダです。セットできる数は８コマです。

原稿のセット方法

35mm フィルムのセット

1 ホルダカバーを開きます。

①ホルダの縁（図のAあたり）を指で押さえます。

Fの文字が正しく読める向きを基準に、フィルムの向きを合わせます。他のホルダも同様です。

②Bの部分をゆっくり引き上げます。

2 フィルムをセットします。

倒れないように片手で支えます。

②フィルムの先端をここに合わせます。

フィルムは、像が正しく見える面を上にセットします。

①溝に沿って、フィルムを差し込みます。

このホルダは35mm フィルム専用です。それ以外の原稿をセットしても正しくスキャンされません。
フィルムは、指紋や手の油が付かないように、図のように端面を指ではさんで持つか、手袋をはめて持ってください。

3 ホルダカバーを閉じます。

①Bの部分を持ってカバーを閉じます。

②PUSHを押してカバーをしっかり閉じます。

他のホルダ（35mm スライドフィルムを除く）も同様にPUSHを押してカバーを閉じます。

ブローニフィルムのセット

倒れないように片手で支えます。

②フィルムの先端を突起に合わせます。

Fの文字が正しく読める向きを基準に、フィルムの向きを合わせます。

①溝に沿って、フィルムを差し込みます。

ホルダカバーは、35mmフィルム用と同様の手順で開閉します。

このホルダはブローニフィルム専用です。それ以外の原稿をセットしても正しくスキャンされません。
フィルムは、指紋や手の油が付かないように、図のように端面を指ではさんで持つか、手袋をはめて持ってください。

4×5フィルムのセット

倒れないように片手で支えます。

②フィルムの先端を突起に合わせます。

Fの文字が正しく読める向きを基準に、フィルムの向きを合わせます。

①溝に沿って、フィルムを差し込みます。

ホルダカバーは、35mmフィルム用と同様の手順で開閉します。

このホルダは4×5フィルム専用です。それ以外の原稿をセットしても正しくスキャンされません。
フィルムは、指紋や手の油が付かないように、図のように端面を指ではさんで持つか、手袋をはめて持ってください。

反射原稿のセット

倒れないように片手で支えます。

ホルダカバーは、35mm フィルム用と同様の手順で開閉します。

原稿をスキャン基準マークの内側の角に合わせて置きます。

原稿は読み取りエリア内に置いてください。

1mm
152mm
F
読み取りエリア
102mm
1mm

F の文字が正しく読める向きを基準に、原稿の向きを合わせます。

このホルダは反射原稿専用です。それ以外の原稿をセットしても正しくスキャンされません。

35mm スライドフィルムのセット

1 スライドフィルムをセットします。

①スライドフィルムの端をホルダのツメに引っ掛けます。

②カチッと音がするまでスライドさせます。

F の文字が正しく読める向きを基準に、フィルムの向きを合わせます。

本機単体で使用する場合は､以上でセット完了です。

2 パソコンでスキャンする場合はスライド押さえをセットします。

スライド押さえのツメをここに差し込みます。

3 スライド押さえを固定します。

スライド押さえを上から押さえながらスライドさせ、この位置に引っ掛けて固定します。

このホルダはスライドフィルム専用です。それ以外の原稿をセットしても正しくスキャンできません。

ホルダカバーが外れてしまったら

ホルダカバーの先端をこの部分に合わせ根元に押し込みます。

ブローニフィルム用ホルダの例です。他のホルダも同様に直します。

メモリカードについて

本機で使用できるメモリカードは以下の通りです。
miniSDカード、メモリースティックデュオなども、それぞれのカードアダプタを使用することにより対応します。
複数のカードを同時に使用することはできません。

メモリースティック
メモリースティックPRO
マジックゲートメモリースティック
（いずれも「デュオ」サイズは専用のカードアダプタが必要）

SD メモリーカード
miniSD カード
（専用のカードアダプタが必要）
マルチメディアカード

コンパクトフラッシュ
マイクロドライブ

xD ピクチャーカード

スマートメディア

※ 本機単体で使用する場合は、スキャンした画像を保存するためにメモリカードが必要です。
※ 同梱のコンパクトフラッシュはファームウェアの更新専用です。画像の保存には使用しないでください。

注 意

- メモリカードがセットされていないカードアダプタを、本機にセットしないでください。
- カードアダプタにセットされたメモリカードを本機から取り出す場合は、メモリカードのみを取り出さずに、カードアダプタと一緒に取り出してください。

ポイント

本機とパソコンを USB ケーブルで接続しているときには、本機をカードリーダとして使用することができます。
本書 68 ページ「パソコンと接続する」

メモリカードのセットと取り出し

メモリカードのセット

注意

- メモリカードをセットするときは、無理に押し込まないでください。間違った向きで無理に押し込むとメモリカードや内部の端子が破損するおそれがあります。
- カードスロット入口にあるフィルムは異物混入防止用フィルムです。絶対に外さないでください。
- メモリカードをセットした後は、取り出すときまで、必ずカバーを閉じておいてください。カバーを閉じておくことで、メモリカードおよびメモリカードに記録されているデータを静電気から守ります。
- メモリカードをセットすると、読み込み中はアクセスランプが点滅します。この間、キー操作ができなくなりますが故障ではありません。アクセスランプが点滅から点灯に変わってから操作を行ってください。

メモリカードを挿入すると、アクセスランプが点灯します。

①メモリカードカバーを開きます。

②メモリカードを挿入し、そのまま止まるまで押し込みます。
- コンパクトフラッシュ/マイクロドライブ、xDピクチャーカードの場合
  カードの表側（通常▲マークがあります）を本機に向かって右向きに挿入します。
- その他のカードの場合
  切り欠きのある部分を下向きに挿入します。

メモリカードの取り出し

注意

アクセスランプが点滅しているときは、メモリカードを抜いたり、電源をオフにしないでください。メモリカードやメモリカードに保存されているデータが破損するおそれがあります。

②アクセスランプが点滅していないことを確認します。

①メモリカードカバーを開きます。

③メモリカードの端をつまんで、そのまま引き抜きます。

まず使ってみよう

ここでは準備から印刷まで、基本的な使い方を説明します。

プリンタと接続する

ここでは同梱のUSBケーブルを使って、本機とプリンタを接続する方法を説明します。プリンタを接続しない場合は、ACアダプタを接続した後、本書53ページ「保存する（スキャン&メモリ）」以降をご覧ください。

1 本機とACアダプタを接続します。

ACアダプタを組み立て、本機と接続してください。本機とACアダプタの接続方法については、「セットアップガイド」をご覧ください。

2 ファームウェアの更新をしてください。

本機に接続することができるエプソン製プリンタは、PM-4000PX、PM-3700C、PX-G900、PX-G5000、PX-G920です。ご購入時には、本機はPX-G5000に対応しています。PX-G5000をお使いの場合は、ファームウェアの更新は必要ありません。PX-G5000以外のプリンタをお使いの場合は、ファームウェアの更新が必要です。「セットアップガイド」をご覧になり、ファームウェアの更新をしてください。

3 本機とプリンタを接続します。

注意

本機とプリンタを接続するときは、接続する前に、必ず本機の電源がオフであることを確認してください。

①USBケーブルのA端子（幅が広く薄い方）を本機のプリンタ接続口に差し込みます。

②USBケーブルのB端子（幅が狭く厚みのある方）をプリンタのUSBインターフェイスコネクタに差し込みます。

ポイント

印刷できる用紙の種類やサイズは、プリンタによって異なります。各プリンタに対応する用紙については、本書97ページ「用紙サイズ対応表」をご覧ください。

スキャンして印刷してみよう

本機を簡単な操作で使ってみましょう。ここでは35mmカラーネガフィルムを使って、A4写真用紙にプリントする手順を例に説明します。（液晶画面の表示は接続するプリンタにより異なります。ここではPM-4000PXに接続する場合を例に説明しています。）印刷したい原稿（ここでは35mmカラーネガフィルム）をホルダにセットします。原稿のセット方法については、本書21ページ「原稿のセット方法」をご覧ください。

1 電源をオンにします。

A4写真用紙をセットします。

電源スイッチを押します。

（図はPM-4000PXの例）

［電源］スイッチを押します。

2 ホルダをセットします。

IN マークを表にしてホルダ挿入口にホルダを差し込みます。

ホルダの端から5cmほど差し込むと自動的に引き込まれます。

3 原稿種を選択します。

4 原稿をプレスキャンします。

ポイント

プレスキャンとは
各種設定のために、低解像度で仮スキャンすることです。

5 印刷する画像の選択と枚数の設定をします。

①◀▶を押して、印刷する写真を選択します。

②▲を押して、印刷枚数を1枚に設定します。

③［OK］を押します。

印刷したい画像を中央の窓に表示させます。

画像選択
0枚 0枚
合計枚数 1枚 No. 2 / 6 1枚
コマと枚数を決めて［OK］

ここに印刷枚数が表示されます。

6 印刷設定をします。

①▲▼で項目を選択します。
②◀▶で内容を選択します。
ここでは以下の設定にします。

用紙種類	写真用紙
出力サイズ	A4
印刷品質	高精細

印刷設定画面が表示されます。

印刷設定
用紙種類 写真用紙
出力ｻｲｽﾞ A4
印刷品質 高精細
各項目を設定して［ｽﾀｰﾄ］

7 原稿をスキャンし、印刷をします。

フォトプリント
印刷中です。
1枚目を印刷中　全1枚
キャンセル

［スタート］を押します。

原稿がスキャンされ、印刷が始まります。

ホルダが引き込まれた後、排出されて元の位置に戻ります。

8 ホルダを取り出し、電源をオフにします。

フォトプリント
印刷が終了しました。
プレビュー画像を破棄して
フォトプリントを終了しますか？
キャンセル　OK

①［OK］を押します。

②［イジェクト］を押して、ホルダを取り出します。

③［電源］スイッチを押します。

電源がオフになります。

ホルダが取り出しにくいときは、もう一度［イジェクト］を押してホルダを取り出してください。

注意

スキャンした後は、フィルムをホルダから外してください。長時間フィルムをホルダにセットしたまま放置すると、フィルムが反るおそれがあります。

これで、原稿をスキャンして印刷する手順は終了です。

スクリーンセーバーについて

本機の電源が入った状態で、5分間ボタン操作がなかったとき、液晶画面に右の画面が表示されます。
これはスクリーンセーバーで、故障ではありません。［OK］や［キャンセル］など、［電源］スイッチ以外のボタンを押すと元の表示に戻ります。

EPSON F-3200

スキャナ単体でスキャン・印刷する

焼き増しする（フォトプリント）

操作の流れ

［フォトプリント］を押すと、スキャンした画像を指定した枚数分、印刷することができます。
次の順序で操作します。

スキャン

原稿のセット

あらかじめ焼き増ししたい原稿を、ホルダにセットしておきます。その後、本機にホルダをセットします。
画像がメモリカードにある場合はメモリカードをセットします。

↓

原稿選択

スキャンする原稿の種類を選択して設定します。
設定後、プレスキャンが自動で行われます。

↓

画像選択

原稿を選択して、印刷する枚数を設定します。

↓

印刷設定

印刷用紙のサイズと種類、印刷したときの画質を設定します。また、原稿をメモリカードからスキャンした場合は、日付と時間を付けて印刷することができます。

↓

印刷

スキャン

原稿のセット

本機でスキャンしたい原稿をホルダにセットします。その後、本機にホルダをセットします。
画像がメモリカードにある場合は、メモリカードをセットします。
☞本書 20 ページ「スキャンできる原稿とホルダについて」、本書 27 ページ「スキャンして印刷してみよう」

ポイント

メモリカードをセットすると、読み込み中はアクセスランプが点滅します。この間、キー操作ができなくなりますが故障ではありません。アクセスランプが点滅から点灯に変わってから操作を行ってください。

原稿選択

ここでは、スキャンする画像の種類の選択と、退色復元設定を行います。原稿選択画面から行います。

1 ［フォトプリント］を押して、原稿選択画面を表示させます。

2 ◀▶で、読み込む原稿の種類を選択します。

原稿の種類は、以下の7種類から選択することができます。

- カラーポジフィルム
- モノクロポジフィルム
- カラーネガフィルム
- モノクロネガフィルム
- メモリカード
- カラー写真
- モノクロ写真

次の場合は手順**4**に進みます。

- メモリカードからスキャンする場合
- モノクロの原稿をスキャンする場合

この画面が出たら…

［OK］を押して原稿選択画面に戻り、次の要領でメモリカードをセットしたあと、原稿タイプを設定してください。

- **「メモリカード」を選択してメモリカードをセットせずに［OK］を押したとき。**
  メモリカードをセットします。
- **「スキャン＆メモリ」で画像を保存したあとに「フォトプリント」または「プロフェッショナルラボ」の原稿選択で「メモリカード」を選択して［OK］を押したとき。**
  一度メモリカードを抜き、再度セットします。

また、メモリカードに損傷があった場合にも表示されます。
詳細は☞本書 88 ページ「困ったときは」をご覧ください。

3 ▲▼で、「退色復元」にカーソルを合わせます。◀▶で、読み込む画像に退色復元をする（ON）、しない（OFF）を設定します。

ポイント

- 退色復元を「ON」にすると、色あせてしまった写真やフィルムの色を自動的に補正してスキャン・印刷することができます。色あせていないフィルムに対しては「OFF」に設定してください。
- 原稿がモノクロ（モノクロポジフィルム、モノクロネガフィルム、モノクロ写真）、またはメモリカードからスキャンするときは、この設定はできません。

4 [OK]を押して、設定内容を確定します。

プレスキャンが行われた後、「画像選択」画面が表示されます。

ポイント

プレスキャンとは
各種設定のために、低解像度で仮スキャンすることです。

ブローニフィルムをセットしている場合
スキャンする原稿がブローニフィルムの場合、「ブローニ原稿選択」画面が表示されます。◀▶でセットしたブローニフィルムのフォーマットを指定します。指定できるフォーマットは、次の5つです。
6×4.5、6×6、6×7、6×8、6×9

この画面が出たら…
設定と異なるホルダがセットされていたり、ホルダをセットせずに［OK］を押すと、この画面が表示されます。設定を確認してから原稿ホルダをセットして［OK］を押してください。
本書92ページ「エラーメッセージ一覧」

設定をやり直すには
［キャンセル］を押してください。原稿選択画面に戻ります。

ポイント

- プレスキャンが行われている間に［キャンセル］を押すと、原稿選択画面に戻ります。
- ポジフィルムをプレスキャンするとき、[OK] を押してからスキャン開始までのウォーミングアップに、最大で約5分かかる場合があります。

ポイント

メモリカードから読み込んでいる場合、メモリカードにDPOF情報を設定してある画像があると、印刷のための確認画面が表示されます。

フォトプリントする画像と枚数を任意に設定するときは［キャンセル］を押して画像選択を行います。

DPOF情報にしたがって印刷するときは［OK］を押してください。DPOF情報に記載された枚数分、印刷します。
次に、「印刷設定」を行います。
本書 37ページ「印刷設定」

フォトプリント
DPOF 情報で印刷します。
キャンセル　OK

DPOFとはデジタルカメラ用の記録フォーマットの1つです。DPOF対応のデジタルカメラでは、撮影した画像を自動的にプリントするための情報を記録することができます。その情報をDPOF情報といいます。例えばカメラ側で、印刷枚数を決めてメモリカードに保存しておくと、本機で枚数を指定しなくても、その情報通りの枚数がプリントされます。

画像選択

ここでは、画像ごとに印刷する枚数を設定します。「画像選択」画面には、次の情報が表示されます。

中央に表示されている画像より、1つ前の画像と、その画像を印刷する枚数が表示されます。

中央に表示されている画像より、1つ後ろの画像と、その画像を印刷する枚数が表示されます。

画像選択
2枚　0枚
合計枚数 5枚　No. 2 / 8　1枚
コマと枚数を決めて［OK］

選択した画像の印刷枚数が表示されます。

印刷する枚数の合計が表示されます。

プレスキャンで認識した画像（メモリカードは読み出した画像）の枚数が表示されます。

1 ◀▶で、印刷する画像を中央に表示させます。▲▼で印刷枚数を設定します。

現在、選択している画像は画面の中央に表示されます。

画像選択
2枚 ◀ ▶ 0枚
合計枚数 5枚 No. 2 / 8 1枚
コマと枚数を決めて［OK］

ポイント

- ▲を1回押すと、印刷する枚数が1枚増えます。▼を1回押すと、印刷する枚数が1枚減ります。
- 印刷できる枚数は1画像につき最大で99枚です。複数の画像を印刷する場合の合計枚数は、最大で999枚です。

2 そのほかの画像も印刷するときは、手順1を繰り返して、印刷枚数の設定をします。その後、手順3へ進みます。

3 ［OK］を押して、設定内容を確定します。

「印刷設定」画面が表示されます。

印刷設定

ここでは、次の設定を行います。

- 用紙種類　：印刷する用紙の種類を設定します。
- 出力サイズ：印刷する用紙の大きさを設定します。
- 印刷品質　：印刷したときの画像の品質を設定します。
- 日付印刷　：原稿タイプがメモリカードのときに表示され、日付印刷の設定ができます。

印刷設定	
用紙種類	写真用紙
出力サイズ	L判 -ロール紙
印刷品質	高精細
日付印刷	なし

各項目を設定して［スタート］

1 ◀▶で、印刷する用紙の種類を設定します。

2 ▲▼で、「出力サイズ」にカーソルを合わせます。◀▶で、「出力サイズ」を設定します。

印刷設定	
用紙種類	写真用紙
出力サイズ	L判 -ロール紙
印刷品質	高精細
日付印刷	なし

各項目を設定して［スタート］

ポイント

本機と接続したプリンタにセットした印刷する用紙のサイズと同じサイズを選択してください。
対応している用紙の種類は、プリンタの機種によって異なります。
本書 97 ページ「用紙サイズ対応表」

3 ▲▼で、「印刷品質」にカーソルを合わせます。◀▶で、印刷の仕上がりを「きれい」または「高精細」に設定します。

メモリカード以外の原稿の場合は手順 *5* に進みます。

印刷設定	
用紙種類	写真用紙
出力サイズ	L判 -ロール紙
印刷品質	高精細
日付印刷	なし

各項目を設定して［スタート］

ポイント

「きれい」：画像に合わせて最適な解像度になります。
「高精細」：「きれい」よりもさらに美しく鮮明な画質になります。写真用紙を選択したときに設定できます。
ここで設定した印刷品質は、「画像選択」で選択した画像すべてに適用されます。

4 ▲▼で、「日付印刷」にカーソルを合わせます。◀▶で、日付印刷の設定をします。

次の中から選択します。

- なし
- 日付＋時間

印刷設定	
用紙種類	写真用紙
出力サイズ	L判 -ロール紙
印刷品質	高精細
日付印刷	なし

各項目を設定して［スタート］

ポイント

- 日付印刷は、デジタルカメラで撮影した画像をメモリカードから読み込む場合に行ってください。
- 本機で保存した画像の場合は、日付が 2004.1.1 に固定されます。

5 [スタート]を押して、印刷を開始します。

原稿がスキャンされ、印刷が始まります。

ポイント

- 印刷は、「印刷設定」で設定したすべての用紙に対して、フチなし印刷を行います。
- 印刷中にプリンタの紙がなくなったり、紙詰まりが起こった場合は、エラー解除まで印刷が保留状態になります。エラーが解除された後、印刷を再開します。
- ポジフィルムをスキャンするとき、[スタート]を押してからスキャン開始までのウォーミングアップに、最大で約5分かかる場合があります。

フォトプリント
印刷中です。
3 枚目を印刷中　全 5 枚
キャンセル

6 印刷終了後、「画像選択」画面に戻ります。

加工する（プロフェッショナル ラボ）

操作の流れ

［プロフェッショナル ラボ］を押すと、次の設定を行うことができます。

- 印刷と保存
- トリミング
- 明るさ・コントラスト
- カラーバランス

次の順序で設定します。

スキャン

原稿のセット
↓
原稿選択
↓
画像選択

あらかじめ原稿をホルダにセットしておきます｡その後､本機にホルダをセットします。原稿がメモリカードにある場合はメモリカードをセットします。

スキャンする原稿の種類を選択して設定します。

加工する画像を選択します。

↓

印刷設定

印刷用紙のサイズと種類、印刷したときの画質を設定します。

↓

画像の加工

トリミング
↓
画質調整
↓

画像をトリミングする範囲や、トリミングして印刷するときの大きさを設定します。また設定したトリミング枠の微調整を行うことができます。

バリエーションプリントを見ながら、カラーバランスと明るさ・コントラストの調整をします。

↓

印刷と保存

トリミングや画質調整をした画像を印刷し、メモリカードに保存します。

スキャン

原稿のセット

スキャンしたい原稿をホルダにセットします。その後、ホルダを本機にセットします。
原稿がメモリカードにある場合は、メモリカードをセットします。
☞本書20ページ「スキャンできる原稿とホルダについて」、☞本書27ページ「スキャンして印刷してみよう」

ポイント

- メモリカードをセットすると、読み込み中はアクセスランプが点滅します。この間、キー操作ができなくなりますが故障ではありません。アクセスランプが点滅から点灯に変わってから操作を行ってください。
- メモリカードからサイズの大きいTIFF形式の画像を表示すると、表示に時間がかかる場合（例：20MBの画像では約2分程度）があります。

原稿選択

1 ［プロフェッショナル ラボ］を押して、原稿選択画面を表示させます。

2 「原稿タイプ」を設定します。

原稿の種類は、以下の7種類から選択することができます。

- カラーポジフィルム
- モノクロポジフィルム
- カラーネガフィルム
- モノクロネガフィルム
- メモリカード
- カラー写真
- モノクロ写真

次の場合は手順4に進みます。

- メモリカードからスキャンする場合
- モノクロの原稿をスキャンする場合

3 「退色復元」を設定します。

ポイント

原稿がモノクロ、またはメモリカードからスキャンする場合は、この設定はできません。手順4にすすみます。

4 ［OK］を押して、設定内容を確定します。

プレスキャンが行われた後、画像選択画面が表示されます。

スキャンする原稿がブローニフィルムの場合、「ブローニ原稿選択」画面が表示されます。◀▶でセットしたブローニフィルムのフォーマットを指定します。指定できるフォーマットは、次の5つです。
6×4.5、6×6、6×7、6×8、6×9

ポイント

ポジフィルムをスキャンするとき、［OK］を押してからプレスキャン開始までのウォーミングアップに、最大で約5分かかる場合があります。

この画面が出たら…

［OK］を押して原稿選択画面に戻り、次の要領でメモリカードをセットしたあと、原稿タイプを設定してください。

- **「メモリカード」を選択してメモリカードをセットせずに［OK］を押したとき。**
  メモリカードをセットします。
- **「スキャン＆メモリ」で画像を保存したあとに「フォトプリント」または「プロフェッショナルラボ」の原稿選択で「メモリカード」を選択して［OK］を押したとき。**
  一度メモリカードを抜き、再度セットします。

また、メモリカードに損傷があった場合にも表示されます。
詳細は 本書 88 ページ「困ったときは」をご覧ください。

プﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ ﾗﾎﾞ

ﾒﾓﾘｶｰﾄﾞがないか、挿入されたｶｰﾄﾞが認識できません。

OK

次に画像選択を行います。

画像選択

トリミングする画像を 1 枚選択します。

> 注 意
>
> 複数の画像を同時に選択し、トリミングすることはできません。

1 「画像選択」画面で、画像選択を行います。
◀▶で、トリミングする画像を画面の中央に表示させせます。

画像選択

中央に表示されている画像より、1 つ前の画像が表示されます。

中央に表示されている画像より、1つ後ろの画像が表示されます。

No. 4 / 6

編集するコマを選択して [OK]

プレスキャンで認識した画像(メモリカードは読み出した画像) の枚数が表示されます。

2 ［OK］を押して、トリミングする画像を確定します。
その後、「印刷設定」画面が表示されます。

印刷設定

印刷の設定とトリミング枠比率の選択を行います。

1 ▲▼で項目を選択し、◀ ▶で内容を選択します。

設定できる項目は次のとおりです。

用紙種類　：**用紙種類の選択**

出力サイズ　：**用紙サイズの選択**

トリミング枠：**「用紙比率」「任意比率」の選択**
「用紙比率」は印刷用紙の縦横比率に固定されます。「任意比率」は自由な比率を設定できます。「任意比率」を選択すると「フチ処理」は「フチあり」に固定されます。

印刷品質　：**「高精細」「きれい」の選択**
写真用紙の場合に選択できます。その他の用紙は「きれい」に固定されます。

フチ処理　：**「フチあり」「フチなし」の選択**

印刷設定
用紙種類　写真用紙
出力サイズ　A3ノビ
トリミング枠　用紙比率
印刷品質　高精細
フチ処理　フチあり
各項目を設定して［OK］

ポイント

「用紙比率」はフチなし印刷をしたい時、「任意比率」は自由にトリミングをしたい時に便利です。

2 [OK]を押して内容を確認します。

その後「トリミング枠設定」画面が表示されます。

画像の加工

トリミングする

「トリミング枠設定」画面からトリミング枠の比率を設定します。
トリミング枠比率では、用紙、任意のどちらの比率でも設定することができます。

①用紙サイズなどの設定の後にトリミング枠が表示されます。
②左上の角の位置を決めます。
③右下の角の位置を決め、トリミングの範囲を決定します。

トリミング枠設定
①
②
③
確認後［OK］、［キャンセル］で再調整

これがトリミング範囲となります。

用紙比率の場合

1 ▲▼◀▶で、トリミング枠全体を移動します。

トリミング枠設定
確認後［OK］、［キャンセル］で再調整

2 ［OK］を押して、枠の左上の位置を確定します。

次にトリミングの範囲を確定します。

トリミング枠設定
［十字］キーで左上位置を決めて［OK］

3 ▲▼で、枠の右下を動かし［OK］を押して、枠の右下の位置を確定します。

ポイント

［OK］を押す前に［キャンセル］を押すと、枠の範囲はそのままで、トリミング枠の再調整をすることができます。

トリミング枠設定
［上下］キーで枠の範囲を決めて［OK］

4 ［OK］を押して、枠の大きさを確定します。

その後、「処理の選択」画面が表示されます。

ポイント

［OK］を押す前に［キャンセル］を押すと、枠の範囲はそのままで、トリミング枠の再調整をすることができます。

トリミング枠設定
確認後［OK］、［キャンセル］で再調整

5 ▲▼で目的の項目にカーソルを合わせ、［OK］を押します。

その後、それぞれの設定画面が表示されます。

トリミングした画像を印刷するときは…

「この画像を印刷する」を選択します。
以降の操作は、本書51ページ「印刷と保存」をご覧ください。

画質調整を行うときは…

「画質を調整する」を選択します。
以降の操作は、本書46ページ「画質調整」をご覧ください。

そのまま終了するには…

「プロフェッショナル ラボを終了する」を選択します。

処理の選択
この画像を印刷する
画質を調整する
他の画像を編集する
この画像を保存する
ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙﾗﾎﾞを終了する
項目を選んで［OK］

ポイント

トリミングした画像を印刷した後は次の項目を選択することができます。

- 「この画像を印刷する」
- 「他の画像を編集する」
- 「この画像を保存する」
- 「プロフェッショナル ラボを終了する」

処理の選択
この画像を印刷する
画質を調整する
他の画像を編集する
この画像を保存する
ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙﾗﾎﾞを終了する
項目を選んで［OK］

任意比率の場合

1 ▲▼◀▶で、トリミング枠の左上の角を移動します。

ﾄﾘﾐﾝｸﾞ枠設定
確認後［OK］、［ｷｬﾝｾﾙ］で再調整

2 ［OK］を押して、枠の左上の位置を確定します。

次にトリミングの範囲を確定します。

ﾄﾘﾐﾝｸﾞ枠設定
［十字］ｷｰで左上位置を決めて［OK］

3 ▲▼◀▶で、枠の右下を動かし［OK］を押して、枠の右下の位置を確定します。

ポイント

［OK］を押す前に［キャンセル］を押すと、枠の範囲はそのままで、トリミング枠の再調整をすることができます。

ﾄﾘﾐﾝｸﾞ枠設定
［十字］ｷｰで右下位置を決めて［OK］

4 ［OK］を押して、枠の大きさを確定します。

その後、「処理の選択」画面が表示されます。

トリミング枠設定
確認後［OK］、［キャンセル］で再調整

ポイント

［OK］を押す前に［キャンセル］を押すと、枠の範囲はそのままで、トリミング枠の再調整をすることができます。

5 ▲▼で目的の項目にカーソルを合わせ、［OK］を押します。

その後、それぞれの設定画面が表示されます。

処理の選択
この画像を印刷する
画質を調整する
他の画像を編集する
この画像を保存する
プロフェッショナルラボを終了する
項目を選んで［OK］

トリミングした画像を印刷するときは…

「この画像を印刷する」を選択します。
以降の操作は、本書51ページ「印刷と保存」をご覧ください。

画質調整を行うときは…

「画質を調整する」を選択します。
以降の操作は、本書46ページ「画質調整」をご覧ください。

そのまま終了するには…

「プロフェッショナル ラボを終了する」を選択します。

ポイント

トリミングした画像を印刷した後は次の項目を選択することができます。

- 「この画像を印刷する」
- 「他の画像を編集する」
- 「この画像を保存する」
- 「プロフェッショナル ラボを終了する」

処理の選択
この画像を印刷する
画質を調整する
他の画像を編集する
この画像を保存する
プロフェッショナルラボを終了する
項目を選んで［OK］

画質調整

ここでは次の調整ができます。

- **明るさ・コントラスト**

  画像の明るさ、コントラストを調整します。

- **カラーバランス調整**

  画像の色のバランスを調整します。
  明るさ・コントラストとカラーバランスは、設定するごとにバリエーションプリントを行い、バリエーションプリント上で好ましい調整量を確認し、調整します。
  本書 16 ページ「バリエーションプリント」

ポイント

「カラーバランス」と「明るさ・コントラスト」の調整はどちらからでも、何度でも行えます。

明るさ・コントラストの調整

1 本機に接続したプリンタに本番で使用する用紙と同じ種類のA4用紙をセットします。

ロール紙は使用できません。

2 「画質調整」画面を表示させます。

本書 42 ページ「トリミングする」

画質調整
明るさ・コントラストを調整する
明るさ・コントラストの調整をリセットする
カラーバランスを調整する
カラーバランスの調整をリセットする
項目を選んで［OK］

3 ▲▼で「明るさ・コントラストを調整する」にカーソルを合わせ［OK］を押します。

画質調整
明るさ・コントラストを調整する
明るさ・コントラストの調整をリセットする
カラーバランスを調整する
カラーバランスの調整をリセットする
項目を選んで［OK］

ポイント

2 回目以降の調整では、次の項目を選択することができます。

画質調整
明るさ・コントラストを調整する
明るさ・コントラストの調整をリセットする
カラーバランスを調整する
カラーバランスの調整をリセットする
項目を選んで［OK］

- 「明るさ・コントラストを調整する」
  バリエーションプリントを行い、明るさ・コントラストを再調整します。［OK］を押すと次ページ手順 *4* に進みます。
- 「明るさ・コントラストの調整をリセットする」
  明るさ・コントラストをはじめにスキャンしたときの調整値に戻し、その値のバリエーションプリントを行います。［OK］を押すと次ページ手順 *4* に進みます。ただし、一度明るさ・コントラストを調整しないと選択できません。
- 「カラーバランスを調整する」
  バリエーションプリントを行い、カラーバランスを調整します。［OK］を押すと 本書 48 ページ「カラーバランスの調整」手順 *4* に進みます。
- 「カラーバランスの調整をリセットする」
  カラーバランスの調整をはじめにスキャンしたときの調整値に戻し、その値のバリエーションプリントを行います。［OK］を押すと 本書 48 ページ「カラーバランスの調整」手順 *4* に進みます。ただし、一度カラーバランスを調整しないと選択できません。

4 ［スタート］を押します。

スキャンとバリエーションプリントが行われ、「画質調整量選択」画面が表示されます。
［キャンセル］を押すと「処理の選択」画面に戻ります。

ポイント

- ポジフィルムをスキャンするとき、［スタート］を押してからスキャン開始までのウォーミングアップに、最大で約5分かかる場合があります。
- バリエーションプリントは、選択した画像をスキャナが自動で調整したものを中心に、明るさとコントラストを調整した画像が一覧形式で印刷されます。

5 バリエーションプリントを見ながら、▲▼◀▶で、印刷したい明るさとコントラストの画像を選択します。

スキャンした画像から明るさ、コントラストが段階的に
調整された画像の一覧が印刷されます。

ポイント

調整値は明るさ・コントラスト、各色の強弱の度合が表示されます。
Ct：コントラスト　Br：明るさ　R：赤　G：緑　B：青　C：シアン　M：マゼンタ　Y：黄

6 ［OK］を押して、「処理の選択」画面を表示させます。

7 ▲▼で目的の項目にカーソルを合わせ、［OK］を押します。

その後、それぞれの設定画面が表示されます。

画像を印刷するときは…

「この画像を印刷する」を選択します。
以降の操作は、☞本書51ページ「印刷と保存」をご覧ください。

画質調整を行うときは…

「画質を調整する」を選択します。

明るさ・コントラストの調整を行うときは…

手順 *1* に戻ります。

カラーバランスの調整を行うときは…

次項「カラーバランスの調整」に進みます。

そのまま終了するには…

「プロフェッショナル ラボを終了する」を選択します。

処理の選択
この画像を印刷する
画質を調整する
他の画像を編集する
この画像を保存する
プロフェッショナルラボを終了する
項目を選んで［OK］

ポイント

画像を印刷した後は次の項目を選択することができます。

- 「この画像を印刷する」
- 「他の画像を編集する」
- 「この画像を保存する」
- 「プロフェッショナルラボを終了する」

処理の選択
この画像を印刷する
画質を調整する
他の画像を編集する
この画像を保存する
プロフェッショナルラボを終了する
項目を選んで［OK］

カラーバランスの調整

1 本機に接続したプリンタに本番で使用する用紙と同じ種類のA4用紙をセットします。

ロール紙は使用できません。

2 「画質調整」画面を表示させます。

☞本書42ページ「トリミングする」

画質調整
明るさ・コントラストを調整する
明るさ・コントラストの調整をリセットする
カラーバランスを調整する
カラーバランスの調整をリセットする
項目を選んで［OK］

3 ▲▼で「カラーバランスを調整する」にカーソルを合わせ、［OK］を押します。

画質調整
明るさ・コントラストを調整する
明るさ・コントラストの調整をリセットする
カラーバランスを調整する
カラーバランスの調整をリセットする
項目を選んで［OK］

ポイント

2回目以降の調整では、次の項目を選択することができます。

- 「明るさ・コントラストを調整する」
  バリエーションプリントを行い、明るさ・コントラストの調整を行います。[OK] を押すと、本書46ページ「明るさ・コントラストの調整」手順3に進みます。
- 「明るさ・コントラストの調整をリセットする」
  明るさ・コントラストをはじめにスキャンしたときの調整値に戻し、その値のバリエーションプリントを行います。[OK] を押すと、本書47ページ「明るさ・コントラストの調整」手順4へ進みます。ただし、一度明るさ・コントラストを調整しないと選択できません。
- 「カラーバランスを調整する」
  バリエーションプリントを行い、カラーバランスを再調整します。[OK] を押すと手順4に進みます。
- 「カラーバランスの調整をリセットする」
  カラーバランスの調整をはじめにスキャンしたときの調整値に戻し、その値のバリエーションプリントを行います。[OK] を押すと手順4に進みます。ただし、一度カラーバランスを調整しないと選択できません。

画質調整
明るさ･コントラストを調整する
明るさ･コントラストの調整をリセットする
カラーバランスを調整する
カラーバランスの調整をリセットする
項目を選んで[OK]

4 [スタート] を押します。

バリエーションプリントが行われ、「画質調整」が表示されます。
[キャンセル] を押すと「処理の選択」画面に戻ります。

プロフェッショナル ラボ
A4 の
写真用紙を
プリンタにセットしてください。
キャンセル　スタート

バリエーションプリント

基準の画像

液晶画面

画質調整量選択
Br +1
Ct +2
R +0
G +0
B +0
[十字]キーで調整値を決めて[OK]

ポイント

カラーバランスのバリエーションプリントは、選択した画像が色濃度の一覧で印刷されます。

5 バリエーションプリントを見ながら、▲▼◀▶で、印刷したい色濃度の画像を選択します。

バリエーションプリント

液晶画面

画質調整量選択
Br +1
Ct +2
C +2
G +0
B +0
[十字]キーで調整値を決めて[OK]

向きを合わせます

調整値が表示されます

この画面を選択するときは

この部分にカーソルを合わせます。

マゼンタ　青
赤　シアン
黄　緑

スキャンした画像

スキャンした画像からそれぞれの色が段階的に強調された画像の一覧が印刷されます。

ポイント

- 調整値は明るさ・コントラスト、各色の強弱の度合が表示されます。
  Ct：コントラスト　Br：明るさ　R：赤　G：緑　B：青　C：シアン　M：マゼンタ　Y：黄
- 再度バリエーションプリントを行うと、前回修正した画像が中央のマス目に位置します。

欲しい画像がない！そんな時は…

「いま印刷したバリエーションプリントに納得のいく画像がない。」そのような時は、理想に近いと思う画像をバリエーションプリント上から選び、もう一度バリエーションプリントをして、カラーバランスを再調整してください。

6 ［OK］を押して、「処理の選択」画面を表示させます。

7 ▲▼で目的の項目にカーソルを合わせ、［OK］を押します。

その後、それぞれの設定画面が表示されます。

処理の選択
この画像を印刷する
画質を調整する
他の画像を編集する
この画像を保存する
ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙﾗﾎﾞを終了する
項目を選んで［OK］

画像を印刷するときは…

「この画像を印刷する」を選択します。
以降の操作は、本書51ページ「印刷と保存」をご覧ください。

画質調整を行うときは…

「画質を調整する」を選択します。

明るさ・コントラストの調整を行うときは…

本書46ページ「明るさ・コントラストの調整」に進みます。

カラーバランスの調整を行うときは…

手順 1 に戻ります。

そのまま終了するには…

「プロフェッショナル ラボを終了する」を選択します。

ポイント

画像を印刷した後は次の項目を選択することができます。
- 「この画像を印刷する」
- 「他の画像を編集する」
- 「この画像を保存する」
- 「プロフェッショナルラボを終了する」

処理の選択
この画像を印刷する
画質を調整する
他の画像を編集する
この画像を保存する
ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙﾗﾎﾞを終了する
項目を選んで［OK］

印刷と保存

ここでは、トリミングや画質調整をした画像の印刷と保存について説明します。

ポイント

画像は印刷（バリエーションプリントは除く）の後に保存することができます。

1 「処理の選択」画面を表示させ、▲▼で「この画像を印刷する」にカーソルを合わせ、［OK］を押します。

処理の選択
この画像を印刷する
画質を調整する
他の画像を編集する
この画像を保存する
ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙﾗﾎﾞを終了する
項目を選んで［OK］

2 「印刷設定」で設定した用紙をプリンタにセットし◀▶で枚数を設定して、［スタート］を押します。

原稿がスキャンされ、印刷が始まります。

ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙﾗﾎﾞ
A3ﾉﾋﾞ の
写真用紙 を
ﾌﾟﾘﾝﾀにセットしてください.
印刷枚数 1
印刷枚数を指定して［ｽﾀｰﾄ］

3 印刷終了を知らせる画面が表示されたら［OK］を押します。

次に保存を行います。

ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ ﾗﾎﾞ
印刷が終了しました.
OK

4 ▲▼で「この画像を保存する」にカーソルを合わせ、［OK］を押します。

その後、保存の設定画面が表示されます。

処理の選択
この画像を印刷する
画質を調整する
他の画像を編集する
この画像を保存する
ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙﾗﾎﾞを終了する
項目を選んで［OK］

ポイント

「この画像を保存する」以外の項目を選択した場合、次のようになります。

「この画像を印刷する」を選択した場合
手順 *2* に戻ります。
「他の画像を編集する」を選択した場合
「画像選択」の画面が表示されます。
本書 35 ページ「画像選択」
「プロフェッショナル ラボを終了する」を選択した場合
プロフェッショナルラボを終了する確認メッセージが表示されます。メッセージに従って終了してください。

5 メモリカードをセットします。原稿をメモリカードからスキャンした場合は、セットされていることを確認します。

本書 25 ページ「メモリカードのセット」

ポイント

- 保存にはメモリカードに十分な空き容量が必要です。
- メモリカードを本機にセットしておかないと保存できません。

6 ▲▼で「ファイル形式」にカーソルを合わせ、◀ ▶でファイル形式を次の 2 種類から選択し設定します。

- JPEG
- TIFF
  TIFF を選択した場合は、手順 8 に進みます。

保存設定
ファイル形式 JPEG
圧縮率 中（中画質）
空き 12MB
各項目を設定して［スタート］

ポイント

- JPEG ファイル、TIFF ファイルは、Exif 形式のファイルに対応します。
- TIFF ファイルは、圧縮がかけられていない、標準的な TIFF ファイルにのみ対応します。
- メモリカードの空き容量は、小数点以下を切り捨てて表示されます。

7 ▲▼で「圧縮率」にカーソルを合わせ、◀ ▶で圧縮率を次の 3 種類から選択し、設定します。

- 低（画質優先）
- 中（中画質）
- 高（容量優先）

保存設定
ファイル形式 JPEG
圧縮率 中（中画質）
空き 12MB
各項目を設定して［スタート］

ポイント

圧縮率を高くするとファイルサイズを小さくすることができます。圧縮率を低くすると、ファイルサイズが大きくなりますが高画質で保存できます。圧縮率は、ファイル形式がJPEG形式のときにのみ、選択・設定することができます。

8 ［スタート］を押します。

保存を開始します。指定した画像が保存された後、保存終了画面が表示されます。

プロフェッショナル ラボ
ファイル名：
¥¥epscan¥001¥epson001.jpg
で保存しました。
OK

9 ［OK］を押します。

「処理の選択」画面に戻ります。

保存する（スキャン&メモリ）

操作の流れ

［スキャン&メモリ］を押すと、スキャンした画像をメモリカードに保存することができます。次の順序で操作します。

スキャン

手順	説明
原稿のセット	あらかじめ原稿をホルダにセットしておき、本機にホルダをセットします。その後メモリカードをセットします。
↓	
原稿選択	スキャンする原稿の種類を選択して設定します。設定後、プレスキャンが自動で行われます。
↓	
画像選択	保存する原稿を選択します。

↓

保存設定

解像度、ファイル形式、圧縮率の設定をします。

↓

保存

スキャン

原稿のセット

1 本機でスキャンしたい原稿をホルダにセットします。その後電源をオンにして本機にホルダをセットします。

本書 20 ページ「スキャンできる原稿とホルダについて」、本書 27 ページ「スキャンして印刷してみよう」

2 カードスロットのカバーを開け、メモリカードをカードスロットに差し込み、カバーを閉めます。

本書 25 ページ「メモリカードのセット」

ポイント

- メモリカードに十分な空き容量が必要です。
- メモリカードを本機にセットしておかないと、スキャン&メモリ機能は使えません。
  本書 24 ページ「メモリカードについて」
- メモリカードをセットすると、読み込み中はアクセスランプが点滅します。この間、キー操作ができなくなりますが故障ではありません。アクセスランプが点滅から点灯に変わってから操作を行ってください。

原稿選択

1 ［スキャン&メモリ］を押して、原稿選択画面を表示させます。

2 原稿タイプと退色復元を設定します。

原稿のタイプは次のとおりです。

- カラーポジフィルム
- モノクロポジフィルム
- カラーネガフィルム
- モノクロネガフィルム
- カラー写真
- モノクロ写真

スキャン&メモリ
原稿タイプ
カラーポジフィルム
退色復元 OFF
原稿をセットして［OK］

ポイント

モノクロの原稿は退色復元の設定ができません。

3 ［OK］を押して、設定内容を確定します。

プレスキャンが行われた後、「画像選択」画面が表示されます。

ポイント

- ブローニフィルムの場合、プレスキャンの前に次のような画面が表示されます。◀▶でサイズの選択を行い［OK］を押してください。
- ポジフィルムをスキャンするとき、［OK］を押してからスキャン開始までのウォーミングアップに、最大で約5分かかる場合があります。

ブローニ原稿選択
ブローニ原稿です。
サイズを指定してください。
6×6
サイズを指定して［OK］

画像選択

1 ◀▶で、メモリカードに保存する画像を画面の中央に表示させます。その状態で▲▼を1回押します。

▲または▼を1回押すと四角にチェックが入り、メモリカードに保存する画像として設定されます。もう1回押すと、チェックが外れ保存対象から除かれます。

中央に表示されている画像より、1つ前の画像が表示されます。保存対象の場合、四角にチェックが入ります。

中央に表示されている画像より、1つ後ろの画像が表示されます。保存対象の場合、四角にチェックが入ります。

保存する画像にチェックを入れます。

プレスキャンした画像の枚数が表示されます。

画像選択
合計枚数 No. 2
2枚 8
保存するコマを決めて［OK］

2 ［OK］を押して、メモリカードに保存する画像を確定します。

その後、「保存設定」画面が表示されます。

次に画像の保存設定を行います。次のページへ進みます。

保存設定

スキャンした画像を、メモリカードに保存する方法を説明します。

1 「保存設定」画面で、▲▼で「解像度」にカーソルを合わせ、◀▶で、画像を保存するときの解像度を設定します。

解像度は、次の2種類から選択することができます。

- きれい（2L判用）
- 高精細（A4用）

ポイント

「高精細」の方が「きれい」に比べ大きな印刷に適した解像度（高解像度）になります。画像は解像度が高い方がより鮮明になりますが、保存するための容量もより多く必要になります。

2 ▲▼で「ファイル形式」にカーソルを合わせ、◀▶でファイル形式を次の2種類から選択し設定します。

- JPEG
- TIFF
  TIFFを選択した場合は手順4に進みます。

ポイント

- JPEGファイル、TIFFファイルは、Exif形式のファイルに対応します。
- TIFFファイルは標準的なTIFFファイルにのみ対応します。

用語については 本書103ページ「用語集」をご覧ください。

3 ▲▼で「圧縮率」にカーソルを合わせ、◀▶で圧縮率を次の3種類から選択し設定します。

- 低（画質優先）
- 中（中画質）
- 高（容量優先）

ポイント

圧縮率は、ファイル形式がJPEG形式のときにのみ、設定することができます。TIFF形式のときは、設定することはできません。

4 [スタート]を押して、スキャンと保存を開始します。

指定した画像が保存された後、保存終了を知らせる画面が表示されます。

ポイント

ポジフィルムをスキャンするとき、[スタート]を押してからスキャン開始までのウォーミングアップに、最大で約5分かかる場合があります。

5 ［OK］を押します。

ポイント

縦横の向きは自動的に設定されて保存されます。

スキャン&メモリ
ファイル名：
¥¥epscan¥001¥epson001.jpg
～ ¥¥epscan¥001¥epson002.jpg
で保存しました。
OK

6 ［OK］を押します。

原稿選択画面に戻ります。

※「スキャン＆メモリ」で保存した画像を表示させるとき、画像の回転する経過が液晶画面に表示される場合があります。

スキャン&メモリ
プレビュー画像を破棄して
スキャン&メモリを終了しますか？
キャンセル　OK

保存ファイルの命名規則

保存されるファイル名は必ず「epsonXXX.xxx」という形になります。
名前は epson001、epson002…という連番で付きます。
例えば前回の保存の最後が epson077 だった場合、epson078 というファイル名から始まります。

保存時のフォルダ構造

メモリカードの保存は次のようなフォルダ構造でファイルが保存されます。

epscan
001
epson001.xxx
epson002.xxx
・
・
・
epson999.xxx
002
epson001.xxx
epson002.xxx
・
・
・

はじめに 001 フォルダが作成され、epson999 までのファイルが保存されます。次の保存では 002 フォルダが作成され，その中に epson001、epson002…と保存されます。フォルダは最大 999 まで作成されます。

注 意

パソコンなどに保存する場合､保存先に同じ名前のファイルやフォルダがあると上書きするおそれがありますのでご注意ください。

パソコンからスキャンする

ソフトウェアのインストール

ここではパソコンを使ってスキャンするための説明をします。
全体の流れは 本書 18 ページ「全体の流れ」をご覧ください。

同梱のソフトウェアについて

まずパソコンと接続する前に同梱のソフトウェアをインストールします。
本機をパソコンから操作するには、以下のソフトウェアと電子マニュアルを、お使いのパソコンにインストールしてください。

EPSON Scan
スキャナドライバソフトウェアです。ホームモードとプロフェッショナルモードの2つのモードがあります。スキャンした画像データをパソコンに保存することができます。 スキャンする画像はプレビュー表示で状態を確認しながら、画質の調整ができます。さらに目的に応じた出力設定もできます。
EPSON Photo!4
画像の管理をするソフトウェアです。一覧表示、画像のデータにコメントを付ける、電子メールで画像を送る、スライドショーなどができます。 また、このソフトウェアには、次の２つのソフトウェアが含まれていて自動で起動します。 （エプソン製デジタルカメラで撮影した画像に対応します。） EPSON カメラスタータ　　：画像の保存、印刷などのメニュー選択をします。 EPSON オートダウンローダ ：画像のダウンロードをします。
EPSON CardMonitor
パソコンの PC カードスロットや本機のカードスロットを監視するソフトウェアです。EPSON カメラスターターを起動します。 メモリカードにエプソン製デジタルカメラで撮影された画像データがあると、自動でEPSONカメラスターターを起動させます。
ユーザーズガイド
EPSON Scanを使ったスキャンの方法やトラブルの対処方法を詳しく説明した電子マニュアルです。パソコンで見ることができます。
「My EPSON」アシスタント
インターネット無料会員制サービス「My EPSON」に接続します。
EPSON USB メモリカードドライブ用ドライバ 3 （Mac OS 8.6 の場合）
Mac OS 8.6 環境で、本機のカードスロットを使用するためのドライバです。
Adobe Photoshop Elements 2.0
画像の取り込み、レタッチをするソフトウェアです。インストールは本書64ページ「Adobe Photoshop Elements 2.0 のインストール」をご覧ください。 **お問い合わせ先について** Adobe Photoshop Elements 2.0 に関するお問い合わせは、アドビシステムズ株式会社にお願いいたします。 Adobe Photoshop Elements 2.0 のテクニカルサポートは、すべて有償となっています。テクニカルサポートが必要な場合は、最初にユーザー登録と有償サポートのお申し込みを行ってください。 有償サポートに関してのお問い合わせ、お申し込みは、0120-535057（サポート契約センター）にご連絡ください。

使用環境

- 対応OS
  Windows： Windows 98、Windows Me 、Windows 2000、Windows XP
  Macintosh： Mac OS 8.6 ～ 9.2.x、Mac OS X 10.2.x、Mac OS X 10.3
  ※EPSON Photo!4 は Mac OS 9.x、Mac OS 10.2.x、Mac OS X 10.3 に対応
  ※Adobe Photoshop Elements 2.0 は Mac OS 9.1 ～ 9.2.x、Mac OS X 10.1.3 ～ 10.1.5 に対応
- メモリ空き容量：64MB 以上（128MB 推奨）ただし Mac OS X は 128MB 以上
- ハードディスク空き容量：インストール時 20MB、実行時 50MB

詳細は「ユーザーズガイド」（電子マニュアル）をご覧ください。

ポイント

- 同梱のソフトウェアは、必ず本書に従ってインストールしてください。
- Windows 2000 にソフトウェアをインストールする場合は、管理者権限のあるユーザー（Administrators グループに属するユーザー）でログオンしてください。
- Windows XPにインストールする場合は、「コンピュータ管理者」アカウントのユーザーでログインする必要があります。「制限」アカウントのユーザーではインストールできません。Windows XP をインストールしたときのユーザーは「コンピュータ管理者」アカウントになっています。
- 本機以外のエプソン製スキャナをお使いで、EPSON TWAIN ドライバをインストールしている場合は、EPSON TWAIN ドライバを削除しないようにご注意ください。削除した場合、当スキャナ以外のエプソン製スキャナがお使いになれなくなることがあります。

エプソン製ソフトウェアのインストール

Windows へのインストール

インストールの前に

ソフトウェアをインストールする前に、本機がパソコンと接続されていないことを確認してください。接続している場合は、インストールする前に、必ず本機とパソコンをつないでいるケーブルを外してください。

1 Windows を起動します。

2 CD-ROM をパソコンにセットします。

「EPSONインストールプログラム」画面が表示されます。

ポイント

「EPSON インストールプログラム」画面が表示されないときは、次の手順で起動してください。

- Windows XP の場合
  ［スタート］ー［マイコンピュータ］をクリック、マイコンピュータ画面で［EPSON］アイコンをダブルクリック
- Windows 98/Me/2000 の場合
  デスクトップ上の［マイコンピュータ］ー［EPSON］アイコンをダブルクリック

3 ウィルスチェックプログラムが動作していないことを確認し、インストールを開始します。

［続ける］をクリック

4 使用許諾内容を確認します。

［同意する］をクリック

5 インストールするソフトウェアを確認します。

6 ソフトウェアをインストールします。

［インストール］をクリック

「EPSON Scan」から順番にインストールされます。

ポイント

- 「EPSON Scan」を初めてインストールする場合は、［インストール］をクリックしてすべてのソフトウェアをインストールすることをお勧めします。
  また、インストールするソフトウェアを個別に指定する場合は、［選択画面］をクリックしてください。ソフトウェアを選択する画面が表示されますので、必要なソフトウェアにだけチェックを入れてください。
- 「EPSON Photo! 4」「EPSON CardMonitor」はセットでインストールされます。一方を選択すると、他方も自動的にインストールされます。

7 次の画面が表示されたらパソコンを再起動します。

［再起動］をクリック

8 再起動したらCD-ROMを取り出します。

インストールが完了すると、各ソフトウェアともWindowsの［スタート］メニューー［すべてのプログラム］または［プログラム］から起動することができます。

「MyEPSON」登録のお願い

インストール終了後、デスクトップ上に「MyEPSONアシスタント」のショートカットが作成されます。これをダブルクリックすると、「MyEPSON」登録画面が表示されますので、画面の指示に従って「MyEPSON」登録（ユーザー登録）していただくことをお勧めします。

Macintosh へのインストール

インストールの前に

ソフトウェアをインストールする前に、本機がパソコンと接続されていないことを確認してください。接続している場合は、インストールする前に、必ず本機とパソコンをつないでいるケーブルを外してください。

1 Macintoshの電源をオンにします。

2 CD-ROMをパソコンにセットします。

インストーラアイコンが画面に表示されます。

3 インストーラを起動します。

お使いのコンピュータに合わせて選択してください。

「Mac OS 8/9用」または「Mac OS X用」をダブルクリック

ポイント

インストーラアイコンが画面に表示されないときは、デスクトップ上の［EPSON］アイコンをダブルクリックしてください。

または

4 ウィルスチェックプログラムが動作していないことを確認し、インストールを開始します。

［続ける］をクリック

5 使用許諾内容を確認します。

「同意する」をクリック

ポイント

「同意しない」を選択するとインストールは中止されます。

注意

次のような画面が表示された場合は、［続ける］をクリックしてください。ほかに動作中のアプリケーションソフトが終了され、インストールが引き続き行われます。文書などを保存する必要がある場合は、［中止］をクリックして、インストールを一時中止してから文書を保存してください。

その後、手順3からインストールを再開してください。

6 インストールするソフトウェアを確認します。

F-3200 Software Installation
インストールするソフトウェア
EPSON Scan
EPSON Photo!4
EPSON USB メモリカードドライブ用ドライバ3
ユーザーズガイド
EPSON CardMonitor
「MyEPSON」アシスタント

7 ソフトウェアをインストールします。

［インストール］をクリック

「EPSON Scan」から順番にインストールされます。

ポイント

- 「EPSON Scan」を初めてインストールする場合は、［インストール］をクリックしてすべてのソフトウェアをインストールすることをお勧めします。
  また、インストールするソフトウェアを個別に指定する場合は、［選択画面］をクリックしてください。ソフトウェアを選択する画面が表示されますので、必要なソフトウェアにだけチェックを入れてください。
- 「EPSON Photo!4」「EPSON CardMonitor」はセットでインストールされます。一方を選択すると、他方も自動的にインストールされます。

8 次の画面が表示されたら、Macintoshを再起動します。

ソフトウェアのインストールは終了しました。
コンピュータを再起動する必要があります。

［再起動］をクリック

「MyEPSON」登録のお願い

インストール終了後、デスクトップ上に「MyEPSONアシスタント」のショートカットが作成されます。これをダブルクリックすると、「MyEPSON」登録画面が表示されますので、画面の指示に従って「MyEPSON」登録（ユーザー登録）していただくことをお勧めします。

「MyEPSON」アシスタント

9 CD-ROM を取り出します。

［EPSON］アイコンを［ゴミ箱］へ移動

EPSON
ゴミ箱

Adobe Photoshop Elements 2.0 のインストール

ここでは同梱のレタッチソフト「Adobe Photoshop Elements 2.0」のインストールについて説明します。

Windows へのインストール

1 Adobe Photoshop Elements 2.0の CD-ROM をパソコンにセットします。

インストール画面が表示されます。

［次へ］をクリック

ポイント

この画面が表示されないときは、「マイコンピュータ」－「お使いの CD-ROM ドライブの Elements アイコン」または「マイコンピュータ」－「お使いの CD-ROM ドライブのファイル一覧にある Auto play アイコン」をダブルクリックしてください。

2 エンドユーザー使用許諾内容を確認します。

［承諾する］をクリック

3 インストールを開始します。

［Adobe(R) Photoshop(R) Elements 2.0］をクリック

Adobe Photoshop Elements 2.0 セットアップの画面が表示されます。

4 内容を確認します。

［次へ］をクリック

ポイント

次のメッセージが表示されたときは、［OK］をクリックしてください。

5 ソフトウェア使用許諾内容を確認します。

［はい］をクリック

6 「ユーザー登録」を設定します。

①仕事で使う場合［業務用途］をクリック
個人で使う場合［個人用途］をクリック

②シリアル番号を入力

③［次へ］をクリック

ポイント

- シリアル番号はAdobeの「ユーザー登録カード」に記載してあります。
- ［役職］［姓］［名］［会社名］は、必要に応じて入力してください。

7 ユーザー登録情報を確認します。

［はい］をクリック

8 セットアップ方法を選択します。

①セットアップ方法を、クリックして選択

②［次へ］をクリック

ポイント

インストール先を変更する場合のみ、［参照］をクリックしてください。フォルダが表示されますので、お好きなフォルダを指定してください。インストール先に設定されます。

9 セットアップを開始します。

［次へ］をクリック

10 インストールを終了します。

［完了］をクリック

ポイント

インストール終了後、「Adobe Photoshop Elements 2.0 お読みください」をご覧になる場合は、チェックを入れ［完了］をクリックします。

Macintosh へのインストール

1 Adobe Photoshop Elements 2.0のCD-ROM をMacintosh にセットします。

2 インストーラのあるフォルダを表示させます。

デスクトップ上の［Photoshop(R) Elements 2.0］アイコンをダブルクリック

Photoshop(R) Elements 2.0

インストーラのあるフォルダが表示されます。

3 インストール画面を表示させせます。

［Install Photoshop Elements］をダブルクリック

インストール画面が表示されます。

4 インストール画面を進めます。

［続ける］をクリック

5 使用許諾内容を確認します。

［承諾する］をクリック

6 「ユーザー登録」を設定します。

①シリアル番号を入力

②「次へ」をクリック

ポイント

- シリアル番号は Adobe の「ユーザー登録カード」に記載してあります。
- ［名前］［所属］は、必要に応じて入力してください。

7 ユーザー登録情報を確認します。

［続ける］をクリック

8 インストールを開始します。

ここでは［簡易インストール］を例に説明します。

① Adobe Photoshop Elements 2.0 のインストール方法を、クリックして選択

Install Photoshop Elements

簡易インストール

インストールするには「インストール」ボタンをクリックしてください。
・Adobe(R) Photoshop(R) Elements
・プラグイン
・レシピ
・その他のファイル
をインストールします。

使用可能なディスクの空き：564,088K　必要なディスク容量：289,646K

インストールの場所

フォルダ "Adobe Photoshop Elements 2" がディスク "MacOS 00000" で作成されます。

インストールの場所：MacOS 00000

終了

インストール

② ［インストール］をクリック

インストールが開始されます。

ポイント

［インストールの場所］でインストール先を選択することができます。

9 インストールを終了します。

インストールが完了しました。インストーラを終了するには、"終了" をクリックしてください。このまま追加インストールを実行するには、"続ける" をクリックしてください。

続ける　終了

［終了］をクリック

パソコンからスキャンする

パソコンと接続する

ここでは本機とパソコンの接続について説明します。

接続方法

同梱のUSBケーブルまたは、別売りのIEEE1394ケーブルを使って、本機とパソコンを接続します。

> **注 意**
> 接続する前に、必ずエプソン製ソフトウェアのインストールを行ってください。また、接続する前に、本機の電源がオフになっていることを確認してください。本書58ページ「ソフトウェアのインストール」

①ACアダプタを接続します。接続方法については、「セットアップガイド」をご覧ください。

②USBケーブルのB端子を本機のパソコン接続口に差し込みます。

USB2.0

IEEE1394の場合

接続ケーブルと対応するOSについて

本機はUSBケーブルのほかにIEEE1394ケーブル（別売り）が使用できます。
ケーブルの長さはいずれも2mまでのものをお使いください。
パソコンに接続するときは、次ページの表を参考にして、ケーブルの種類と対応するパソコンのOSを必ず確認してください。使うケーブルの種類によって、対応するパソコンのOSが異なります。

USBケーブル

USBケーブルは、本機とパソコン、プリンタを接続するときに使います。ケーブルの種類にはUSB1.1とUSB2.0の2つがあります。USB2.0は、本機とパソコンの接続に使います。（USB2.0に非対応のパソコンはUSB1.1として機能します。）USB1.1は、本機とプリンタを接続するときに使います。USBケーブルのコネクタ形状は、両端で異なります。また、コネクタには表裏があります。差込口の形状に合わせて差し込んでください。

IEEE1394ケーブル

IEEE1394ケーブルは、本機とパソコンの接続に使います。
IEEE1394ケーブルは、お使いのパソコンのコネクタ形状にあったケーブルが必要です。詳しくはパソコンの取扱説明書をご覧ください。お使いのパソコンのIEEE1394コネクタが4ピンの場合、動作確認済みの4ピン-6ピンケーブルが必要です。動作確認済みケーブルについては、エプソンのホームページをご覧ください。

ポイント

- IEEE1394ケーブルが必要な場合は別途お買い求めください。また、お使いのパソコンがIEEE1394に対応していることを確認してください。
- 本機とプリンタを接続した状態で、接続する場合はもう1本接続ケーブルが必要となります。
ただし､パソコンから本機を経由してプリンタを操作することはできません､また本機はハブを経由しての接続には対応しておりません。必ず、機器同士を直接接続してください。

③

③USBケーブルのA端子をパソコンに接続します。

USBケーブル（同梱品）

A端子　　B端子

＜USBケーブルについて＞
USBケーブルにはA端子とB端子があります。A端子は通常パソコン側（ホスト側）につなぎます。また、B端子はプリンタやスキャナなど（デバイス側）につなぎます。

パソコンと接続後､本機の電源をオフにする､またはケーブルを抜く場合は､必ずメモリカードを抜いてから行ってください。メモリカードをセットしたまま行う場合は「ユーザーズガイド」(電子マニュアル)「スキャナの電源をオフにする、ケーブルを抜く際のご注意」をご覧ください。

接続環境

	Windows	Macintosh
USB2.0	Windows 2000 Professional、Windows XP Home Edition/Professional 上記OS のプレインストールモデルまたはこれらプレインストールモデルからのOS アップグレード環境で、USB2.0 ポートを標準装備している環境。(Microsoft のUSB2.0 ドライバが必要)	Mac OS X 10.2.7以上
USB1.1	Windows 98/Me、Windows 2000 Professional、Windows XP Home Edition/Professional 上記OS のプレインストールモデルまたはWindows 98以上からのアップグレード	Mac OS 8.6〜9.2.x、Mac OS X 10.2以上
IEEE1394	Windows XP、Windows 2000 Professional、Windows Me 上記OSのプレインストールモデルまたは上記OSのプレインストールモデルからのOSアップグレード環境で、IEEE1394インターフェイスを標準で装備しているパソコン	Mac OS 8.6〜 9.2.x、Mac OS X 10.2以上 ただし、Mac OS 8.6の場合は、FireWireSupport2.1以上が必要

画像のスキャン

スキャン操作の流れ

EPSON Scanなどのソフトウェアを使って本機とパソコンを接続した状態でスキャンをすることができます。
ここではその流れを説明します。

手順	内容
ホルダセット	あらかじめスキャンしたい原稿をホルダにセットしておきます
EPSON Scan の起動	EPSON Scan を起動します
スキャンの設定	スキャンするモード、画質などを設定します
プレスキャン	編集用に仮スキャンされます
編　集	トリミングや画質などの編集をします
保　存	スキャンが行われ、編集した画像が保存されます

ポイント

Adobe Photoshop Elements などのアプリケーションソフトから EPSON Scan を起動してスキャンすることもできます。
本書 75 ページ「ソフトウェアからスキャンする」

EPSON Scanでスキャンする

本機は、EPSON Scanだけで画像のスキャンと保存を行うことができます。ここではEPSON Scanを使ったスキャンの方法を説明します。
ホルダセット（原稿のセット方法）については 本書21ページ「原稿のセット方法」をご覧ください。

EPSON Scanの起動方法

EPSON Scanの起動方法について説明します。
まず、起動する前に、次のことを確認してください。

- 本機とパソコンの接続ケーブルがしっかりと接続されていること。
- 本機の電源がオンになっていること。

ポイント

パソコンに正常にインストールされていない、またはシステム条件に問題がある場合は、EPSON Scanは起動しません。ハードディスクやメモリの空き容量などが少ないと、ソフトウェアのインストールができないことがあります。58ページ「ソフトウェアのインストール」や「ユーザーズガイド」の「EPSON Scanのシステム条件」をご覧になり、必要なシステム条件を満たしているかを確認してください。

この条件が整っていないと、EPSON Scanは起動できません。

Windows の場合

［スタート］―［すべてのプログラム］（または［プログラム］）―［EPSON Scan］―［EPSON Scan］の順にクリックします。

①［スタート］をクリック
②［すべてのプログラム］をクリック
③［EPSON Scan］をクリック
④［EPSON Scan］をクリック

Macintosh の場合

［アップル］メニューの［EPSON Scan］をクリックします。

Mac OS Xの場合は［ハードディスク］―［アプリケーション］（または［Applications］）フォルダー［EPSON Scan］をダブルクリックします。

EPSON Scanのモードについて

ホームモードとプロフェッショナルモードがあります。ここでは、モードごと設定項目の概要を説明します。項目や設定方法の詳細については、「ユーザーズガイド」（電子マニュアル）をご覧ください。

☞本書79ページ「ユーザーズガイドの起動方法」

ホームモード

簡単な設定で高品質の画像をスキャンすることのできるモードです。

プロフェッショナルモード

出版用途など、より細かな画質の設定ができるモードです。

①モードを切り替えます。
②原稿の種類を選択します。
③各種の設定をします。
④プレスキャンをします。
⑤本スキャンをします。

EPSON Scan 単独でスキャンする方法

ここではWindowsで立ち上げたホームモードで、35mm カラーネガフィルム（ストリップフィルム）をスキャンしてデスクトップに保存するという例で説明します。（Macintoshでもボタンの位置関係は同じです）
詳細の設定については「ユーザーズガイド」（電子マニュアル）をご覧ください。

1 原稿をホルダにセットします。

35mmカラーネガフィルム1本（6コマ分）を用意して、ホルダにセットします。

☞本書20ページ「スキャンできる原稿とホルダについて」

2 原稿をセットしたホルダを、本機にセットします。

3 EPSON Scanを起動します。

☞本書71ページ「EPSON Scanの起動方法」

ホームモードが起動します。

EPSON Scan　モード(M): ホームモード
原稿種(Y)：写真
イメージタイプ：カラー(R)　グレー(G)　モノクロ(B)
出力設定：スクリーン/Web　プリンタ(I)　その他(E)
解像度(L): 300 dpi
出力サイズ(Z): 等倍
画質調整：明るさ(T): 0　コントラスト(N): 0
モアレ除去フィルタ(D)　退色復元(A)　ホコリ除去(V)
自動プレビュー(U)
プレビュー(P)　スキャン(S)
ヘルプ(H)　環境設定(O)...　閉じる(C)

4 「原稿種」を設定します。

EPSON Scan　モード(M): ホームモード
原稿種(Y)：写真
写真
ポジフィルム
カラーネガフィルム
白黒ネガフィルム
イラスト
雑誌
新聞
文字/線画

ここでは「カラーネガフィルム」を選択

5 「イメージタイプ」、「出力設定」を選択します。

①ここでは［カラー］を選択

EPSON Scan　モード(M): ホームモード
原稿種(Y)：カラーネガフィルム
イメージタイプ：カラー(R)　グレー(G)　モノクロ(B)
出力設定：スクリーン/Web　プリンタ(I)　その他(E)

②ここでは［プリンタ］を選択

6 プレスキャンを開始します。

［プレビュー］をクリック

自動プレビュー(U)
プレビュー(P)　スキャン(S)
ヘルプ(H)　環境設定(O)...　閉じる(C)

ポイント

プレビューをした後に出力サイズの設定や取り込み枠などの調整ができます。詳細については「ユーザーズガイド」（電子マニュアル）をご覧ください。

7 保存ファイルの設定をします。

［スキャン］をクリック

□自動プレビュー(U)
プレビュー(P) スキャン(S)
ヘルプ(H) 環境設定(O)... 閉じる(C)

保存ファイルの設定画面が表示されます。

8 保存先の設定をします。

①［参照］をクリック

②ここではデスクトップを選択

③［OK］をクリック

9 保存形式を設定し､スキャンします。

①ここでは保存形式でJPEGに設定します。

保存ファイルの設定
保存先
C:¥Documents and Settings¥NT5000-03¥デスクトップ 参照(B)...
ファイル名（文字列 + 数字3桁）
文字列(P): img 開始番号(N): 001
保存形式
形式(T): BITMAP (*.bmp) 詳細設定(O)...
詳細:
BITMAP (*.bmp)
JPEG (*.jpg)
Multi-TIFF (*.tif)
PDF (*.pdf)
TIFF (*.tif)
□同一ファイル名が存在する場合、常に上書きする(M)
☑次回スキャン前に、このダイアログを表示する(D)
OK キャンセル ヘルプ(H)

②［OK］をクリック

スキャンが開始され、画像が保存されます。

EPSON Scan ヘルプの起動方法

ヘルプを起動するには、各画面にある[ヘルプ]をクリックします。
（Windows、Macintosh ともボタンの位置関係は同じです）

［ヘルプ］をクリック

ソフトウェアからスキャンする

ここでは Adobe Photoshop Elements 2.0 から EPSON Scan を起動し、原稿を取り込む方法を説明します。

Adobe Photoshop Elements 2.0 でスキャンする

1 Adobe Photoshop Elements 2.0を起動します。

Windows の場合

[スタート] ー [すべてのプログラム]（または [プログラム]）ー [Adobe] ー [Adobe Photoshop Elements 2.0] の順にクリックします。

② [すべてのプログラム] をクリック

すべてのプログラム(P)　Adobe Photoshop Elements 2.0

ログオフ(L)　終了オプション(U)

スタート

① [スタート] をクリック

③ [Adobe Photoshop Elements 2.0] をクリック

Macintosh の場合

[ハードディスク] ー [アプリケーション]（または [Applications]）フォルダー [Adobe Photoshop Elements 2] フォルダー [Photoshop(R) Elements 2.0] をダブルクリックして起動します。

Photoshop(R) Elements 2.0

ポイント

Adobe Photoshop Elements 2.0 の Mac OS X 以降の対応につきましては、アドビシステムズ社のホームページ（http://www.adobe.co.jp/）にてご確認ください。

2 EPSON Scan を起動します。

[ファイル] メニューー [読み込み] ー [EPSON F-3200] の順にクリックして、EPSON Scan を起動します。

ポイント

初めてEPSON Scan を起動すると、「ホームモード」が起動します。「プロフェッショナルモード」に切り替えるときは「モード」から「プロフェッショナルモード」を選択します。「ホームモード」「プロフェッショナルモード」の設定の詳細は、「ユーザーズガイド」をご覧ください。

3 EPSON Scan の画面で「原稿種」「イメージタイプ」「出力設定」の選択を行います。

4 プレスキャンを開始します。

[プレビュー] をクリック

自動プレビュー(U)　プレビュー(P)　スキャン(S)　ヘルプ(H)　環境設定(O)...　閉じる(C)

ポイント

ポジフィルムの場合はウォーミングアップに、最大で約5分かかる場合があります。そのままお待ちください。

5 画像のスキャンを開始します。[スキャン] をクリックします。

6 必要に応じて画像を加工･印刷します。

画像の加工や印刷については、Adobe Photoshop Elements 2.0のマニュアルまたはヘルプをご覧ください。

画像を管理する

EPSON Photo!4 を使って画像を管理する

同梱のEPSON Photo!4 では次のようなことができます。

- 画像の一覧表示
- コメントを付ける
- 画像を探す
- スライドショーを見る
- 印刷する（EPSON Easy Photo Print またはEPSON PhotoQuicker を使用）
- 保管する（EPSON PhotoAlbum を使用）

ここでは主な使い方の概要を説明します。各操作の詳細は、「ユーザーズガイド」（電子マニュアル）をご覧ください。

ポイント

EPSON Easy Photo Print と EPSON PhotoQuicker はエプソン製プリンタに添付されているソフトウェアです。

画像の一覧表示

ここではパソコンに読み込んだ画像を、EPSON Photo!4 を使って一覧表示する方法を説明します。

1 EPSON Photo!4 を起動します。

次の手順で起動してください。

Windows の場合

[スタート] ー [プログラム](またはすべてのプログラム) ー ［EPSON CAMERA］ ー［EPSON Photo!4］ー [EPSON Photo!4]

Macintosh の場合

［ハードディスク］ー［アプリケーション］（または [Applications]）フォルダー［EPSON Photo!4］フォルダー [EPSON Photo!4] のアイコンをダブルクリックします。

2 画像の保存してあるフォルダを選択します。

画像が画面上に一覧表示されます。

コメントの付け方

ここでは画像ファイルへコメントを付ける方法を説明します。

1 画像を選択します。

コメントを付けたい画像を選択

2 コメント編集画面を表示させます。

① 画像をクリック

②［コメントを編集］をクリック

3 コメントを入力します。

①コメントを入力

②［OK］をクリック

ポイント

- 入力したコメントは、画像のプロパティから確認することができます。コメントは、画像を右クリックし、表示されたメニューで［プロパティ］をクリックすると表示されます。（Windows）

また、［表示］－［画像タイトル］－［コメント］にチェックを入れると、サムネイル下部にコメントが表示されます。

- Exif情報に対応している他のアルバムソフトでも見ることができます。また、コメントをもとに画像を検索することができます。

画像の探し方

ここではたくさんの画像の中から、画像を検索する方法を説明します。

1 ［検索］画面を表示します。

①［ファイル］をクリック

②［検索］をクリック

2 検索をします。

①［参照］をクリックして検索したいフォルダを選択

②ファイル名を入力

③すべての画像を選択

④［検索］をクリック

ポイント

- 検索するファイル名が部分的にわからないときは頭文字を入力してください。該当するファイルがすべて検索されます。
- 画像がどこにあるかわからないときはできるだけルートに近いフォルダを選択して「サブフォルダも検索する」にチェックを入れます。

検索を開始します。

スライドショーを見る方法

画像の一覧表示画面で、スライドショーに表示したい画像をクリックして選択し、[画像] − [スライドショー] の順にクリックします。

ポイント

- 複数の画像を選択するには、[Ctrl] キーを押したまま、画像をクリックしてください。
- 画像を１つも選択していない場合は、全ての画像をスライドショーで表示します。1枚だけ画像を選択すると、選択した画像より後ろの全ての画像を、スライドショーで表示します。

スライドショーが開始されると３秒ごとに画像が切り替わります（間隔は変更することができます）。
スライドショーが行われている間に、[ESC] [Enter] [Space] [←] [→] 以外のキーを押すと、操作パネルを表示することができます。

画像の印刷方法

ここでは画像の印刷方法について説明します。
画像の一覧表示画面で、印刷する画像を選択し、[ファイル] − [印刷] の順にクリックします。

②［ファイル］をクリック
①印刷する画像を選択
③［印刷］をクリック

EPSON Easy Photo PrintまたはEPSON PhotoQuickerが起動しますので設定をして印刷します。
EPSON Easy Photo Print と EPSON PhotoQuicker の操作方法については、各ソフトウェアのヘルプをご覧ください。

EPSON PhotoAlbum で保管する

「EPSON PhotoAlbum」は、会員登録（無料）を行うだけで、誰でもインターネット上で画像を公開することができるサービスです。EPSON Photo!4 からは、EPSON PhotoAlbum の保管ルームという場所に画像をアップロードすることができます。
ここでは EPSON PhotoAlbum に画像をアップロードする方法を説明します。
「EPSON PhotoAlbum」の詳細については、EPSON PhotoAlbum のホームページをご覧ください(http://www.epsonphoto.ne.jp)。

1 画像を選択します。

①アップロードする画像を選択
②［ファイル］をクリック
③［Web へアップロード］をクリック

Upload to Web が表示されます。

2 アップロードします。

EPSON PhotoAlbum に初めて接続する場合は、ユーザー登録が必要です。[URL で接続] ボタンをクリックして、EPSON PhotoAlbum のホームページを開き、ブラウザ上のボタンをクリックしてユーザー登録を完了させてください。
2 回目以降の接続では、前回接続したときに入力したユーザー名とパスワードが表示されます。

①［サイト名称］の一覧から、登録したサイトの国名を選択
②登録した ID とパスワードを入力
④アップロードするファイルを確認
⑤［アップロード］をクリック
③［ファイル選択］をクリックしアップロードするファイルを選択

画像のアップロードが始まります。
画像はEPSON PhotoAlbumの「保管ルーム」にアップロードされます。
設定などの詳細は「ヘルプ」−「EPSON Photo! 4ヘルプ」をクリックして「EPSON Photo! 4 オンラインヘルプ」をご覧ください。

ユーザーズガイドの起動方法

本機をお使いいただくための多くのヒントが、「ユーザーズガイド」に記載されています。
ここではユーザーズガイドの起動方法を説明します。

1 「ユーザーズガイド」を起動します。

Windows の起動方法

［スタート］－［すべてのプログラム］（または［プログラム］）－［EPSON］－［EPSON F-3200 ユーザーズガイド］の順でクリックして起動します。

①［スタート］をクリック
②［すべてのプログラム］をクリック
③［EPSON］をクリック
④［EPSON F-3200 ユーザーズガイド］をクリック

Macintosh の起動方法

［ハードディスク］－［EPSON F-3200 ユーザーズガイド］フォルダー［EPSON F-3200 ユーザーズガイド］をダブルクリックして起動します。

EPSON F-3200 ﾕｰｻﾞｰｽﾞｶﾞｲﾄﾞ

2 読みたい項目を探します。

クリックしたページへジャンプします。

パソコンからスキャンする

本機が搭載しているその他の機能

本機およびプリンタの調整（セットアップ）

本機には、本機およびプリンタのメンテナンスを行うために次の機能が用意されています。

機能名	機能概要
液晶コントラスト	液晶画面のコントラストを調整します。
インク残量	プリンタのインク残量を表示する機能です。
ヘッドクリーニング	プリントヘッド（ノズル）を清掃する機能です。かすれや汚れが出たときに行ってください。
ノズルチェック	プリントヘッドのノズルが目詰まりしていないかを確認するためのチェックパターンを印刷します。
メモリカードの画像削除	メモリカード内に保存してある画像データを削除することができます。 本書 85 ページ「メモリカードの画像削除」
ロール紙カット※	ロール紙に印刷するときに、ロール紙を自動的にカットするか、カットしないかを設定します。
オートカッタークリーニング※	ロール紙カッターをクリーニングする機能です。

※プリンタにロール紙オートカッターが装着されている場合に設定できます。（PM-4000PX、PX-G900に対応します。）

液晶コントラスト

ここでは液晶画面のコントラスト調整をします。

1 操作パネルの［セットアップ］を押します。

2 ▲▼で、「液晶コントラスト」にカーソルを合わせ、［OK］を押します。

「液晶コントラスト」画面が表示されます。

セットアップ
液晶コントラスト
インク残量
ヘッドクリーニング
ノズルチェック
メモリカードの画像削除
項目を選んで［OK］ 1/2

3 ◀▶で、コントラストのレベルを調整します。

その後、［OK］を押して、設定内容を決定します。

液晶コントラスト F-3200 1.00
液晶が最もきれいに見えるコントラストに調整してください。
［左右］キーで調整して［OK］

ポイント

コントラストのレベルは、13 段階あります。

インク残量

ここでは接続したプリンタのインク残量を表示します。

1 操作パネルの［セットアップ］を押します。

2 ▲▼で、「インク残量」にカーソルを合わせ、［OK］を押します。

「インク残量」画面が表示されます。

3 各色のインク残量を確認します。

確認が終了したら［OK］を押します。

ポイント

- インク残量が少ない場合は、メッセージが表示され、少なくなったインク名がすべて表示されます。
- インクが少なくなっていたら、必要に応じてインクカートリッジを交換してください。
  詳しい交換方法は、お使いのプリンタの取扱説明書をご覧ください。

ヘッドクリーニング

ここでは接続したプリンタのヘッドクリーニングをします。

1 操作パネルの［セットアップ］を押します。

2 ▲▼で、「ヘッドクリーニング」にカーソルを合わせ、［OK］を押します。

「ヘッドクリーニング」画面が表示されます。

3 ［スタート］を押します。

ヘッドクリーニングが開始されます。

ポイント

ヘッドクリーニングは約1分かかります。

注 意

インク残量が少ない場合はクリーニングできません。「インク残量表示」で残量の少ないインクを確認して、インクカートリッジを交換し、再度ヘッドクリーニングを行ってください。

4 ヘッドクリーニングが終了したら、［OK］を押します。

> ポイント
> ヘッドグリーニング後は、ノズルチェックを行って、ノズルの目詰まりが解消されたかを確認してください。
> 次項「ノズルチェック」

ノズルチェック

ここでは接続したプリンタのノズルチェックをします。

1 操作パネルの［セットアップ］を押します。

2 ▲▼で、「ノズルチェック」にカーソルを合わせ、［OK］を押します。
「ノズルチェック」画面が表示されます。

3 プリンタにA4普通紙を複数枚セットして、［スタート］を押します。
ノズルチェックパターンの印刷が開始されます。

4 印刷終了後、ノズルチェックパターンを確認します。

（PM-4000PXの場合）

5 ノズルチェックパターンの印刷結果がかすれたり、すき間があいている場合は［OK］を押します。ヘッドクリーニングを開始します。ノズルチェックパターンが正常のときは［キャンセル］を押します。

メモリカードの画像削除

メモリカードに保存してある画像のうち、選択した画像またはすべての画像のデータを削除します。削除する画像は複数枚選択することができます。

1 メモリカードを、カードスロットに差し込みます。

本書24ページ「メモリカードについて」

2 操作パネルで［セットアップ］を押します。

3 ▲▼で、「メモリカードの画像削除」にカーソルを合わせ［OK］を押します。

「メモリカードの画像削除」画面が表示されます。

セットアップ
液晶コントラスト
インク残量
ヘッドクリーニング
ノズルチェック
メモリカードの画像削除
項目を選んで［OK］ 1/2

4 ▲▼で、「画像を選んで消去」または「画像を全て削除」を選択し［OK］を押します。

「画像を全て削除」を選択した場合は手順7に進みます。

メモリカードの画像削除
画像を選んで削除
画像を全て削除
項目を選んで［OK］

5 ◀▶で削除する画像を中央に表示させ、▲または▼を押して削除を指定します。

指定した画像には、チェックが表示されます。
もう一回▲または▼を押すと、チェックが消え、削除指定を解除できます。

画像選択
合計枚数 No. 2
2枚 / 8
削除するコマを決めて［OK］

6 画像の指定が終了した後、［OK］を押します。

削除確認の画面が表示されます。

7 ［スタート］を押して、画像を削除します。

メモリカードの画像削除
削除を実行しますか？
削除した画像は元に戻せません。
キャンセル スタート

注意

- 削除中はキャンセルすることができません。
- 削除中にメモリカードを抜いたり電源を切らないでください。メモリカードのデータが破損するおそれがあります。

ロール紙カット

プリンタにロール紙オートカッターが装着されている場合に設定します。（PM-4000PX、PX-G900に対応します。）

1 操作パネルの［セットアップ］を押します。

2 ▲▼で、「ロール紙カット」にカーソルを合わせ、［OK］を押します。
「ロール紙カット」画面が表示されます。

セットアップ
ロール紙カット
オートカッタークリーニング
項目を選んで［OK］ 2/2

3 ◀▶で、ロール紙をオートカット「する」またはオートカット「しない」を選択します。

ロール紙カット
オートカット する
［左右］キーで選んで［OK］

4 ［OK］を押して、設定内容を保存します。

オートカッタークリーニング

プリンタにロール紙オートカッターが装着されている場合に設定します。（PM-4000PX、PX-G900に対応します。）

1 操作パネルの［セットアップ］を押します。

2 ▲▼で「オートカッタークリーニング」にカーソルを合わせ、［OK］を押します。

セットアップ
ロール紙カット
オートカッタークリーニング
項目を選んで［OK］ 2/2

3 プリンタにロール紙をセットして、［スタート］を押します。

オートカッタークリーニング
オートカッターのクリーニングを行います。
オートカッターとロール紙をセットしてください。
キャンセル スタート
カッターとロール紙をセットして［スタート］

困ったときは

トラブル現象と対処法一覧

現象	考えられる原因	対処法
画像が原稿からスキャンできない	本機に同梱のホルダを使用していない。	必ず、本機に同梱しているホルダを使用してください。
	原稿のタイプと、セットしたホルダの種類が合っていない。	ホルダに合った原稿タイプを選択してください。 同梱のホルダは、セットする原稿の種類が決められています。例えば、原稿タイプは「カラーネガフィルム」を選択したのにカラーポジフィルムをセットしても、正しくスキャンすることはできません。
スキャンした画像がぼけている、ゆがんでいる	原稿をホルダに正しくセットしていない。	原稿をホルダの正しい位置にセットしてください。
	ホルダの長方形窓と位置決め用の穴の部分をふさいでしまっている。	同梱のホルダには、本機が白基準を読みとるための長方形窓と位置決め用の穴（図のA部分）があります。この部分をふさがないように正しくセットしてください。
	原稿スキャン中に本機を揺らしてしまった。	振動を与えないように気をつけながら、もう一度スキャンしてください。
	原稿やホルダが汚れている。	原稿やホルダに汚れが付いていると正しくスキャンされない原因になります。汚れが付いている場合はきれいに拭いてください。
	原稿に裏が透けて見えるほどの薄い用紙を使っていた。	原稿の紙が薄いときは、裏面や重ねてある紙の画像が裏写りしてスキャンされる場合があります。裏写りは、黒い紙や下敷きを原稿の裏側に重ねてスキャンすると、改善できる場合があります。 ☞本書20ページ「スキャンできる原稿とホルダについて」
35mmスライドフィルムをスキャンすると画像が乱れる	パソコンで大きなファイルサイズで画像をスキャンしている。	同梱のスライド押さえを使用し、改善しない場合はスキャンする画像のサイズを50MB以下にしてください。
画像がプレビュー表示されない･点がいくつか現れるだけで画像にならない	原稿がホルダにセットされていない。	ホルダに原稿がセットしてあるか確認してください。原稿をセットしないままスキャンすると、ホルダの枠のみをスキャンするため、白い画像になります。
	雑誌の切り抜きや、写真を原稿にしている場合、スキャンする面を下にしている。	画像のスキャンをする面を上向きにして原稿をセットしてください。

現象	考えられる原因	対処法
画像のスキャン、印刷に時間がかかる	「高精細」の設定で画像をスキャンしている。	「高精細」の場合、「きれい」の設定よりもスキャンに時間がかかります。
	フィルムをスキャンしている。	フィルムのスキャンでは画像変換処理が複雑なため、反射原稿より時間がかかります。ポジフィルムの場合はウォーミングアップに、最大で約5分かかる場合があります。そのままお待ちください。
	本機とプリンタを直接接続して印刷している。	本機とプリンタを直接接続して印刷すると、パソコンとプリンタを接続するより印刷時間が長くなる場合があります。
プリンタが反応しない	USBケーブルがしっかりと接続されていない。	プリンタ側のUSBコネクタと本機側のUSBコネクタに、USBケーブルがしっかりと接続されていないと、印刷できない場合があります。もう一度、接続状態を確認してください。
	画像データを保存したメモリカードが、しっかりとカードスロットに差し込まれていない。	メモリカードに保存した画像を印刷する場合は、メモリカードを正しいスロットにしっかりと差し込んでください。
	お使いのプリンタに対応したファームウェアが本機にインストールされていない。	「セットアップガイド」をご覧になり、お使いになるプリンタに対応したファームウェアに更新してください。
	プリンタの故障。	ノズルチェックパターンを印刷してください。印刷できる場合は故障ではありません。他の項目をご覧ください。印刷できない場合はプリンタの故障が考えられます。接続しているプリンタの取扱説明書をご覧ください。
プリンタは動作するが何も印刷しない	プリントヘッドのノズルが目詰まりしている。	ノズルチェックパターンを印刷して、プリントヘッドが目詰まりしていないか確認してください。その結果、目詰まりしている場合は、プリントヘッドのクリーニングを実行してください。 ・ノズルチェックパターンの印刷について ☞本書84ページ「ノズルチェック」 ・プリントヘッドのクリーニングについて ☞本書83ページ「ヘッドクリーニング」
	プリンタを長期間使わないでいた。	プリンタを長期間使わないでいると、プリントヘッドのノズルが乾燥して目詰まりすることがあります。この場合は、ヘッドクリーニングとノズルチェックを数回繰り返し実行してください。5回繰り返しても改善されない場合は、プリンタの電源をオフにして一晩以上放置した後、再度印刷してみてください。時間をおくことによって、目詰まりしているインクが溶解し、正常に印刷できる場合があります。それでもきれいに印刷できない場合は、インクカートリッジを交換してください。

現象	考えられる原因	対処法
プリンタのランプが赤く点灯または点滅している	プリンタに何らかのエラーが発生している。	接続しているプリンタの取扱説明書をご覧になり、エラー内容を確認し、エラーを解除してください。
	インク残量が少なくなっている。	新しいインクカートリッジを用意してください。
印刷品質が悪い（印刷結果がぼやける、色が薄い、色むらが出るなど）	プリントヘッドのノズルが目詰まりしている。	ノズルチェックパターンを印刷して、プリントヘッドが目詰まりしていないか確認してください。その結果、目詰まりしている場合は、プリントヘッドのクリーニングを実行してください。 ・ノズルチェックパターンの印刷について ☞本書84ページ「ノズルチェック」
	古くなったインクカートリッジを使用している。	古くなったカートリッジを使用すると、印刷品質が悪くなります。新しいインクカートリッジに交換してください。インクカートリッジは、開封後6ヵ月以内に使い切ってください。
印刷にスジが入る	本機内部のガラス面が汚れている。	同梱のダストワイパーを使ってクリーニングしてください。☞本書99ページ「内部ガラスのクリーニング」
	反射原稿の場合、ホルダの長方形窓が汚れている。	ホルダの長方形窓をきれいに拭いてください。
印刷面にこすれ、汚れが出る	プリンタ内部が汚れている。	プリンタの内部がインクで汚れていると、用紙に汚れが付着する場合があります。定期的にプリンタのお手入れをしてください。
印刷位置がずれる	用紙のサイズが設定と異なっている。	指定した用紙サイズと実際にセットした用紙のサイズが異なる場合は、印刷位置がずれることがあります。指定した用紙のサイズとセットした用紙のサイズが同じであることを確認してください。
	用紙とプリンタのエッジガイドの間に、すき間がある。	用紙とエッジガイドの間にすき間があったり、用紙が曲がっていたままセットされていると、印刷位置がずれる場合があります。一度用紙を取り出して、エッジガイドの幅を整えてからセットし直してください。
メモリカードから画像を読み込んだ時に、メモリカードを認識しない	本機に対応したフォーマットがされていない。	パソコンなどでメモリカードをFAT16のフォーマットにしてください。
メモリカードに保存できない	メモリカードが正しいスロットに挿入されていない。または、しっかり挿入されていない。	メモリカードは、種類によって挿入するスロット位置がきまっています。また、スロットにしっかり挿入されていない場合も、保存できないことがあります。メモリカードは、正しいスロットにしっかり挿入してください。

現象	考えられる原因	対処法
メモリカードに保存できない	メモリカードが、書き込み禁止（ライトプロテクト）になっている。	書き込み禁止（ライトプロテクト）状態を解除してください。
	メモリカードがフォーマットされていない。または、認識できないフォーマットの状態になっている。	カードスロットに差し込んだメモリカードがフォーマットされていなかったり、認識できないフォーマットの場合は、画像を保存できません。メモリカードをフォーマットしてから、お使いください。
	メモリカードの空き容量が不足している。	画像を保存しようとしたメモリカードの空き容量が不足している場合は、書き込みできません。不要な画像を削除するか、容量に空きのあるメモリカードを使用してください。
メモリカードの画像が削除できない	本機とパソコンが接続されている状態で、本機からメモリカードの画像を削除しようとしている。	本機からメモリカードの画像を削除するには、本機とパソコンの接続を解除することが必要です。解除方法については、「ユーザーズガイド」（電子マニュアル）の「スキャナの電源をオフにする、ケーブルを抜く際のご注意」をご覧ください。
	メモリカードが、書き込み禁止（ライトプロテクト）になっている。	書き込み禁止（ライトプロテクト）状態を解除してください。
	パソコンまたはデジタルカメラで画像にロックがかけられている。	画像のロックを解除してください。
本機のエラーランプが点灯している	通常の処理が行われず、エラーになった（本機以外のところでエラーが起きている可能性もあります）。	本機の表示をご覧になり、メモリカードやプリンタなどのトラブルを解消します。それでもエラーが解除されない場合は、一度電源をオフにし、再度電源をオンにします。
インクの残量表示が突然なくなってしまった	プリンタの電源がオフになった。または接続ケーブルが抜かれた。 DPOF設定されている画像が含まれている。	プリンタの電源および接続ケーブルを確認してください。 お使いのデジタルカメラでDPOFを解除してください。
原稿の縁がスキャンされない	本機単体での機能上の制約。	パソコンを使い、EPSON Scanのプロフェッショナルモードからスキャンしてください。方法は「ユーザーズガイド」（電子マニュアル）をご覧ください。

エラーメッセージ一覧

スキャナ関連

メッセージ	考えられる原因	対処法
スキャナエラーが発生しました。スキャナの電源をオフにして原稿ホルダを引き抜き、スキャナの電源を入れ直してください。	本機が操作および動作の途中で、プリンタが回復不可能なエラーの状態になった。	本機の電源をオフにします。ホルダが入っていない状態で再度電源をオンにしてください。
コマが選択されていません。コマ選択後［OK］を押してください。	コマが選択されていない。	コマ選択後［OK］を押してください。
原稿ホルダをセットしてください。	本機に原稿ホルダがセットされていない。	原稿ホルダをセットしてください。
画像を認識できませんでした。写真を正しくセットしてください。	原稿ホルダに原稿が正しくセットされていない。	原稿を正しくセットしてください。 ☞ 本書 21 ページ「原稿のセット方法」
原稿タイプを設定し直してください。	原稿の設定とセットしたホルダの種類が一致していない。	原稿タイプを設定し直すか、設定に対応するホルダの交換をしてください。
その値は選択できません。	「画質調整量選択」で選択できない部分を選択した。	青く表示されている部分を選択してください。
コマが選ばれていません。コマ選択後、実行してください。	画像が選択されていない。	コマを選択してください。

メモリカード関連

メッセージ	考えられる原因	対処法
メモリカードの空き容量が不足しています。保存を中止します。	指定した画像を保存するためのメモリカードの空き容量が不足している。	十分な空き容量を持ったメモリカードをセットしてください。
メモリカードが書込み禁止になっています。削除を中止します。	メモリカードが書込み禁止になっている。	メモリカードを書き込み可能にしてください。方法は各メモリカードの取り扱い説明書をご覧ください。
メモリカードが抜かれました。保存を中止します。	保存中にメモリカードが本機から抜かれた。	再度メモリカードをセットし保存を行ってください。
メモリカードにフォルダが作成できません。保存を中止します。	メモリカードにフォルダを自動生成することができなかった。	メモリカードのフォーマットを行ってから再度セットしてください。
メモリカードがないか挿入されたカードが認識できません。	メモリカードをセットしていない。	メモリカードをセットしてください。
	フォーマットされていないメモリカードがセットされている。	メモリカードのフォーマットを行ってから再度セットしてください。
	「スキャン＆メモリ」で画像を保存したあとに、原稿選択で「メモリカード」を選択した。	一度メモリカードを抜き、再度セットし直す、または電源を入れ直してください。
フォーマット中にエラーが発生しました。フォーマットを中止します。	フォーマット中にメモリカードが本機から抜かれた。または、本機に衝撃が加わったなどの外部要因でエラーが発生した。	［OK］を押します。その後、再度メモリカードをセットしてフォーマットを行ってください。
本機とパソコンの接続を解除してから、画像の削除を行ってください。	本機とパソコンが接続されている。	本機とパソコンの接続を解除してください。

プリンタ関連

プリンタのエラーを取り除いた後は、自動的に通常の状態に戻ります。通常の状態に戻らない場合は、プリンタの電源をオフにしてください。

メッセージ	考えられる原因	対処法
プリンタエラーが発生しました。プリンタのマニュアルをご覧ください。	本機が操作および動作の途中で、プリンタが回復不可能なエラーの状態になった。	お使いのプリンタの取扱説明書をご覧になり、エラーを取り除いてください。
プリンタ用紙が詰まりました。給紙/排紙ボタンを押してください。エラーが解除されない場合、手で取り出してください。	プリンタが紙詰まりを起こした。	お使いのプリンタの取扱説明書をご覧になり、つまった紙を取り除いてください。
インクカートリッジを認識できませんでした。正しくセットしてください。	インクカートリッジがセットされていない。	お使いのプリンタの取扱説明書をご覧になり、インカートリッジをセットしてください。
○○（インク名）のインクがなくなりました。	インクカートリッジのインクがなくなった。	お使いのプリンタの取扱説明書をご覧になり、新しいインクカートリッジをセットしてください。
用紙がないか、あるいは給紙に失敗しました。用紙を正しくセットして、プリンタの用紙スイッチを押してください。	用紙がセットされていない。または、用紙がきちんとセットされていない。	お使いのプリンタの取扱説明書をご覧になり、用紙を正しくセットしてエラーを解消してください。
プリンタの接続が解除されました。	プリンタの接続が解除された。	プリンタの接続を確認してください。
インクが残り少ないためクリーニングできません。	インクが残り少ないためクリーニングできない。	[セットアップ]でインク残量を確認して新しいインクカートリッジと交換してください。
プリンタが見つかりません。接続を確認してください。	プリンタが接続されていない。または接続したプリンタに対応しないファームウェアが本機にインストールされている。	プリンタの接続を確認してください。お使いのプリンタに対応したファームウェアを再インストールしてください。
オートカッターをセットして再度実行してください。	オートカッターが装着されていない。	オートカッターを装着して、再度実行してください。
ロール紙をセットして、再度実行してください。	ロール紙が装着されていない。	ロール紙を装着して、再度実行してください。
プリンタのアジャストレバーを適切な位置に切り替えてください。	プリンタのアジャストレバーが適切な位置に設定されていない。	使用する用紙に合わせてプリンタのアジャストレバーを適切な位置に切り替えてください。
用紙の厚さを確認してください。プリンタのアジャストレバーを正しい位置にセットして、[用紙] スイッチを押してください。	プリンタのアジャストレバーが使用する用紙の位置に設定されていない。	使用する用紙に合わせてプリンタのアジャストレバーを適切な位置に切り替え、[用紙]スイッチを押してください。

メッセージ	考えられる原因	対処法
左端または左端から２番目のインクカートリッジが違う色に交換されました。元の色のカートリッジにセットし直してください。	プリンタの左端または左端から2番目のプリンタのインクカートリッジが、印刷できない組み合わせでセットされた。	お使いのプリンタの取扱説明書をご覧になり、交換前と同じ色のインクカートリッジに交換してください。
左端または左端から２番目のインクカートリッジが印刷できない組み合わせでセットされました。正しい組み合わせにセットし直してください。	プリンタの左端または左端から2番目のプリンタのインクカートリッジが、印刷できない組み合わせでセットされた。	お使いのプリンタの取扱説明書をご覧になり、インクカートリッジをセットし直してください。
カッターが正常な位置に戻りません。プリンタの電源を入れ直してください。	カット動作後、カッターが元の位置に戻らなくなった。	プリンタの電源をオフにします。その後、再度プリンタの電源をオンにしてください。
正常にカットできませんでした。プリンタからロール紙を取り除いてください。	ロール紙の紙詰まりが発生した。	お使いのプリンタの取扱説明書をご覧になり、ロール紙を取り除いてください。
プリンタ内部の部品調整が必要です。お買い上げの販売店、またはエプソンの修理窓口にご連絡ください。	プリンタ内部の異常。	お買い上げの販売店、またはエプソンの修理窓口にご連絡ください。

付録

トリミングの設定内容と印刷レイアウトの関係

トリミング枠比率で設定した用紙サイズ、フチ処理、トリミング枠比率、出力サイズと印刷レイアウトの関係について記載します。

フチ処理	枠比率	出力サイズ
フチなし	用紙比率	4辺ともフチなしで印刷されます。 フチなし印刷では用紙サイズより原稿のサイズを少し拡大して印刷します。そのため原稿の周囲が印刷されません。原稿の周囲をすべて印刷したいときは「フチあり」を選択してください。
フチあり	用紙比率	用紙の縦横比率を優先し、4辺の余白を最小にして印刷されます。
	任意比率	任意に設定した比率を優先し、左/右、または上/下の余白が最小（3mm）になるようにレイアウトして印刷されます。また、印刷位置は中央そろえになります。

用紙サイズと出力サイズは同じサイズのみの設定となります。

用紙サイズ対応表

プリンタ別に使用できる用紙サイズと種類、モードは次の通りです。

PM-4000PX

フォトブラックを使用した場合

<table>
<tr><th>用紙サイズ</th><th>用紙種類</th><th>印刷品質</th><th>対応するモード</th></tr>
<tr><td>A3ノビ・A3・A4
2L判・L判</td><td>写真用紙＜絹目調＞</td><td>高精細・きれい</td><td>フォトプリント
プロフェッショナル ラボ</td></tr>
<tr><td>A3ノビ-ロール紙
A4-ロール紙
ハガキ-ロール紙
2L判-ロール紙
L判-ロール紙</td><td>写真用紙＜絹目調＞</td><td>高精細・きれい</td><td>フォトプリント</td></tr>
</table>

マットブラックを使用した場合

<table>
<tr><th>用紙サイズ</th><th>用紙種類</th><th>印刷品質</th><th>対応するモード</th></tr>
<tr><td rowspan="2">A3ノビ・A3・A4</td><td>フォトマット紙</td><td rowspan="3">きれい</td><td rowspan="3">フォトプリント
プロフェッショナル ラボ</td></tr>
<tr><td>フォトマット紙/顔料専用</td></tr>
<tr><td>ハガキ</td><td>フォトマット紙</td></tr>
<tr><td rowspan="2">ハガキ-ロール紙
L判-ロール紙</td><td>フォトマット紙</td><td rowspan="3">きれい</td><td rowspan="3">フォトプリント</td></tr>
<tr><td>フォトマット紙/顔料専用</td></tr>
<tr><td>2L判-ロール紙</td><td>フォトマット紙</td></tr>
</table>

PM-3700C

<table>
<tr><th>用紙サイズ</th><th>用紙種類</th><th>印刷品質</th><th>対応するモード</th></tr>
<tr><td rowspan="3">A3ノビ・A3・A4</td><td>写真用紙＜光沢＞</td><td rowspan="2">高精細・きれい</td><td rowspan="7">フォトプリント
プロフェッショナル ラボ</td></tr>
<tr><td>写真用紙＜絹目調＞</td></tr>
<tr><td>フォトマット紙</td><td>きれい</td></tr>
<tr><td>六切</td><td>写真用紙＜光沢＞</td><td rowspan="4">高精細・きれい</td></tr>
<tr><td>ハガキ</td><td>写真用紙＜絹目調＞</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2L判・L判</td><td>写真用紙＜光沢＞</td></tr>
<tr><td>写真用紙＜絹目調＞</td></tr>
<tr><td rowspan="2">A3ノビ-ロール紙
A4-ロール紙</td><td>写真用紙＜光沢＞</td><td rowspan="4">高精細・きれい</td><td rowspan="5">フォトプリント</td></tr>
<tr><td>写真用紙＜絹目調＞</td></tr>
<tr><td rowspan="3">ハガキ-ロール紙
2L判-ロール紙
L判-ロール紙</td><td>写真用紙＜光沢＞</td></tr>
<tr><td>写真用紙＜絹目調＞</td></tr>
<tr><td>フォトマット紙</td><td>きれい</td></tr>
</table>

PX-G900/PX-G920

用紙サイズ	用紙種類	印刷品質	対応するモード
A4	写真用紙＜光沢＞	高精細・きれい	フォトプリント プロフェッショナル ラボ
	写真用紙＜絹目調＞		
	フォトマット紙	きれい	
	フォトマット紙／顔料専用		
六切	写真用紙＜光沢＞	高精細・きれい	
ハガキ	写真用紙＜絹目調＞		
2L判・L判	写真用紙＜光沢＞		
	写真用紙＜絹目調＞		
A4-ロール紙	写真用紙＜光沢＞	高精細・きれい	フォトプリント
	写真用紙＜絹目調＞		
2L判-ロール紙	写真用紙＜光沢＞		
	写真用紙＜絹目調＞		
	フォトマット紙	きれい	
L判-ロール紙 ハガキ-ロール紙	写真用紙＜光沢＞	高精細・きれい	
	写真用紙＜絹目調＞		
	フォトマット紙	きれい	
	フォトマット紙／顔料専用		

PX-G5000

用紙サイズ	用紙種類	印刷品質	対応するモード
A3ノビ・A3・A4	写真用紙＜光沢＞	高精細・きれい	フォトプリント プロフェッショナルラボ
	写真用紙＜絹目調＞		
	フォトマット紙	きれい	
	フォトマット紙/顔料専用		
四切	写真用紙＜光沢＞	高精細・きれい	
六切			
ハガキ	写真用紙＜絹目調＞		
2L判・L判	写真用紙＜光沢＞		
	写真用紙＜絹目調＞		
A3ノビ-ロール紙 A4-ロール紙	写真用紙＜光沢＞	高精細・きれい	フォトプリント
	写真用紙＜絹目調＞		
2L判-ロール紙	写真用紙＜光沢＞		
	写真用紙＜絹目調＞		
	フォトマット紙	きれい	
L判-ロール紙 ハガキ-ロール紙	写真用紙＜光沢＞	高精細・きれい	
	写真用紙＜絹目調＞		
	フォトマット紙	きれい	
	フォトマット紙/顔料専用		

日常のお手入れ

いつでも快適にお使いいただくために、以下の方法で本機のお手入れをしてください。

本体の清掃

外装ケースが汚れたときは、柔らかい布でからぶきしてください。汚れがひどいときは、中性洗剤を薄めた溶液に柔らかい布を浸し、よくしぼり、汚れをふきとってから、乾いた柔らかい布でふいてください。

注 意

- シンナー、ベンジン、アルコールなどの揮発性薬品はケースなどの表面を痛めることがありますので、絶対に使わないでください。
- 本機には絶対に水などがかからないように注意してください。

内部ガラスのクリーニング

スキャンした画像にスジが出た時は、同梱のダストワイパーを使いクリーニングをしてください。

②ダストワイパーをホルダ挿入口から突き当たるまで押し込んだ後、引き抜きます。1 回で OK です。

ダストワイパー（表裏どちらの面も使用できます。）

①電源はオフ

ダストワイパー使用後は、ホコリを払い、濡らしたり汚したりしないように保管袋に入れて保管してください。

ホルダの清掃と保管

ホルダは同梱のクリーニングクロスでほこりを拭き、同梱の保管袋に入れ、高温になる場所をさけて平らな場所に保管してください。また、ホルダの上には物を置かないでください。ホルダが反ってしまう場合があります。極端に反ったホルダを使用すると故障の原因になります。保管袋にはホルダ以外のものを入れないでください。

蛍光ランプが切れたときの対応方法

蛍光ランプが切れたときは、交換修理が必要です。お買い求めの販売店、またはエプソンの修理窓口へご相談ください。お問い合わせ先は、本書の裏表紙の内側をご覧ください。

故障のとき

スキャナ本体には、お客様自身で修理、交換できる部品はありません。故障のときや調整が必要なときは、お買い求めの販売店、またはエプソンの修理窓口へご相談ください。お問い合わせ先は、本書の裏表紙をご覧ください。

ポイント

故障かな? と思っても、「困ったときは」の内容を確認すれば、解決できることもあります。
「困ったときは」の内容を確認してください。
本書 88 ページ「困ったときは」

仕様

ハードウェア基本仕様

機種名	F-3200
外形寸法幅	210mm × 奥行 250mm × 高さ 94mm
重量約	2.8kg
走査方式	原稿ホルダ移動方式
画像読み取りセンサ	オンチップマイクロレンズ付きカラー CCD（α -HyperCCD）
原稿サイズ	反射原稿（102mm × 153mm）、35mm フィルム（ストリップ 12 コマ、スライド 8 コマ）、ブローニ（最大 6 × 18cm）、4 × 5 インチフィルム（1 コマ）
最大有効領域	102mm x 153mm
最大有効画素	反射原稿：主走査 12,848 画素×副走査 19,280 画素 透過原稿：主走査 13,232 画素×副走査 28,976 画素
センサ解像度	主走査：3200dpi 副走査：6400dpi
読取解像度	50 〜 6400dpi （1dpi 刻みで設定可能）
階調	各色 16bit（入力） / 16bit（出力）
色分解方式	CCD 上のカラーフィルタによる分解（R・G・B）
インターフェイス	USB2.0（PC 接続用）、USB1.1（プリンタ接続用）、IEEE1394（PC 接続用）
光源	水銀蛍光管 3 本

電気的特性

電源電圧	定格 AC100V − 120V（AC100V ± 10%）
電源周波数	50 − 60Hz（50 〜 60Hz）
消費電力	動作時：26.4W　低電力モード時：9.5W

適合規格

電磁波障害	VCCI　クラス B
電源高調波	高調波抑制対策ガイドライン適合
省エネ	国際エネルギースタープログラムに適合

環境条件

温度	動作時：5 〜 35 度　保存時：− 25 〜 60 度
湿度	動作時：10 〜 80%（非結露） 保存時：10 〜 85%（非結露）

使用条件

塵埃	一般事務所、一般家庭程度 異常にほこりの多いところは避けること
照度	直射日光、光源の近くは避けること

原稿条件

反射原稿	写真、印刷物など、表面が滑らかなもの 原稿表面に段差がある場合（台紙に写真を貼ったときなど）、読み取った画像の段差部分に色が付くことがあります 原稿が薄い場合、裏側の画像も裏写りしてスキャンされることがあります
透過原稿（フィルム）	ネガ、ポジの各フィルムを専用のホルダを使用してスキャンする

サービス・サポートのご案内

弊社が行っている保守サービス以外の各種サービス、サポートの詳しい内容については、「ユーザーズガイド」（電子マニュアル）の「サービス・サポートのご案内」をご覧ください。問い合わせ先については本書裏表紙をご覧ください。

保守サービスのご案内

「故障かな？」と思ったときは、あわてずに、まず本書の「こんなときには」または「ユーザーズガイド」（電子マニュアル）の「トラブル対処方法」をよくお読みになり、接続や設定に間違いがないことを、必ず確認してください。

保証書について

保証期間中に、万一故障した場合には、保証書の記載内容に基づき保守サービスを行います。ご購入後は、保証書の記載事項をよくご覧ください。
保証書は、製品の「保証期間」を証明するものです。「お買い上げ年月日」「販売店名」に記入漏れがないかご確認ください。これらの記載がない場合は、保証期間内であっても、保証期間内と認められないことがあります。記載漏れがあった場合は、お買い求めいただいた販売店までお申し出ください。
保証書は大切に保管してください。保証期間、保証事項については、保証書をご覧ください。

保守サービスの受付窓口

保守サービスに関してのご相談、お申し込みは、次のいずれかで承ります。
◎お買い求めいただいた販売店
◎エプソン修理センター（本書裏表紙をご覧ください）
　受付時間：月曜日～金曜日 9:00 ～ 17:30（土日祝祭日・弊社指定の休日を除く）

保守サービスの種類

エプソン製品を万全の状態でお使いいただくために、下記の保守サービスをご用意しております。詳細につきましては、お買い求めの販売店またはエプソン修理センターまでお問い合わせください。
エプソン修理センターのお問い合わせ先については、本書裏表紙をご覧ください。

種 類	概 要	修理代金	
		保証期間内	保証期間外
持込 / 送付修理	故障が発生した場合、お客様に修理品をお持ち込みまたは送付いただき、一旦お預かりして修理いたします。	無償	基本料＋技術料＋部品代 修理完了品をお届けした時にお支払いください。
ドア to ドア サービス	• 指定の運送会社がご指定の場所に修理品を引き取りにお伺いするサービスです。 • 保証期間外の場合は、ドア to ドアサービス料金とは別に修理代金が必要となります。	有償（ドア to ドア サービス料金のみ）	有償（ドア to ドア サービス料金＋修理代）

「MyEPSON」について知りたい

「MyEPSON」とは、EPSON の会員制情報提供サービスです。
「MyEPSON」にご登録いただくと、お客様の登録内容に合わせた専用ホームページを開設※1して
お役に立つ情報をどこよりも早く、また、さまざまなサービスを提供いたします。
※1「MyEPSON」へのユーザー登録には、インターネット接続環境（プロバイダ契約が済んでおり、かつメールアドレスを保有）が必要となります。

例えば、ご登録いただいたお客様にはこのようなサービスを提供しています。
□ お客様にピッタリのおすすめ最新情報のお届け
□ ご愛用の製品をもっと活用していただくためのお手伝い
□ お客様の「困った！」に安心＆充実のサポートでお応え
□ 会員限定のお得なキャンペーンが盛りだくさん
□ 他にもいろいろ便利な情報が満載

すでに「MyEPSON」に登録されているお客様へ
「MyEPSON」登録がお済みで、「MyEPSON」ID とパスワードをお持ちのお客様は、本製品の「MyEPSON」への機種追加登録をお願いいたします。
追加登録していただくことで、よりお客様の環境に合ったホームページとサービスの提供が可能となります。

「MyEPSON」への新規登録、「MyEPSON」への機種追加登録は、どちらも同梱の『ソフトウェア CD-ROM』から簡単にご登録いただけます。

用語集

用　語	内　容
BMP	「ビットマップ」形式の画像。Windowsが標準でサポートしている画像形式。
DPOF	デジタルカメラ用の記録形式の1つ。DPOF対応のデジタルカメラでは撮影した画像を自動的にプリントするための情報を記録することができる。その情報をDPOF情報という。例えばデジタルカメラ側で、印刷枚数を決めてメモリカードに保存しておくと本機で枚数を指定しなくても、その情報通りの枚数がプリントされる。
Exif	デジタルカメラ用の画像ファイルの規格の1つ。TIFF形式で画像についての情報や撮影日時などの情報を記録することができる。
FAT16	WindowsのOSなどで利用されているファイルシステム。
JPEG	静止画像データの圧縮方式の1つ。圧縮の際に、若干の画質劣化を許容する方式と、まったく劣化のない方式を選ぶことができ、許容する場合はどの程度劣化させるかを指定することができる。
PDF	電子書類形式の一種で、Adobe Acrobat Readerという無料ソフトによって閲覧できる。
TIFF	画像データの形式の1つ。1枚の画像データを、解像度や色数、符号化方式の異なるいろいろな形式で一つのファイルにまとめて格納できるため、比較的アプリケーションソフトの依存が少ない。
TWAIN	スキャナを制御するソフトウェアのための、アプリケーションインターフェイス（API）の規格。スキャンソフトウェア自体もTWAINと呼ばれる。同梱のEPSON Scanは、このTWAIN規格に対応しているので、各種TWAIN対応ソフトから画像を直接スキャンすることができる。
USB	Universal Serial Busの略で、中速、低速向けのシリアルインターフェイスの規格の1つ。パソコンやプリンタなどの接続機器の電源が入ったまま、ケーブルの抜き差しができる。また、USB2.0とUSB1.xの2種類があり、USB2.0の特徴はデータ転送速度の理論値が最大480Mbpsと、USB1.xの12Mbpsより40倍高速なことである。また、今までのUSB1.xと互換性があり、ケーブルやコネクタは同じものが使用可能である。
ブローニ	中型カメラに使われる、幅60mmのロール・フィルム。一般的なフィルムは35mm。中判または120/220フィルムとも言う。
解像度	きめ細かさや画質の滑らかさを表す尺度。解像度には、[印刷解像度]、[画像解像度]、[表示解像度]などがある。 印刷解像度：例えばカラーインクジェットプリンタでは、用紙にインクの粒を吹きつけて印刷（画像を表現）する。このインクの粒が約25.4mm（1インチ）幅にいくつあるかを[印刷解像度]といい、単位はdpi（dot per inch）で表す。インクの粒が多いほど、画像はより精細になるが、印刷に時間がかかる。 画像解像度：画像をスキャンするときに、EPSON Scanで設定する解像度。画像データ自体を構成する画素（点）が約25.4mm（1インチ）幅にいくつあるかを表すもので、単位は印刷解像度と同じく、dpi（dot per inch）で表す。画素数が多いほど画像はより精細になるが、データ量が多くなるため画像のスキャン/保存/読み込みなどに時間がかかり、また多くのメモリを必要とする。 表示解像度：画像をパソコンのディスプレイに表示したときに、どのくらいの大きさで表示されるかを表したもので、単位はピクセル（またはドット）。ディスプレイ自体の表示能力を表すときも表示解像度を用いる。
ストリップフィルム	一般のフィルム（ネガ/ポジ）のこと。スライド用のフレームに入れずに、裸の状態となっているものをいう。
スライドフィルム	スライド用に、ポジフィルムを1枚ずつ切ってプラスチックなどの枠に挟んだもの。マウントフィルムともいう。
4×5インチフィルム	写真館のスタジオなどにある、大型カメラで使われるフィルム。サイズは4×5インチ（約100mm×125mm）。

索引

ポイント

参照先が「UG」と書かれている項目は、「ユーザーズガイド」（電子マニュアル）をご覧ください。
ユーザーズガイドの詳しい起動方法は、以下のページをご覧ください。
本書 79 ページ「ユーザーズガイドの起動方法」

もくじを表示します。

付録

本製品を日本国外へ持ち出す場合の注意

本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様のため、本製品の修理・保守サービスおよび技術サポートなどの対応は、日本国外ではお受けできませんのでご了承ください。
また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できないことがあります。このような国では、本製品を運用した結果罰せられることがありますが、当社といたしましては一切責任を負いかねますのでご了承ください。

複製が禁止されている印刷物について

紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用目的および使用方法の如何によっては、法律に違反し、罰せられます。（関連法律）
刑法　第 148 条、第 149 条、第 162 条
通貨及証券模造取締法　第１条、第２条　など

著作権について

写真、絵画、音楽、プログラムなどの他人の著作物は、個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とする以外、著作権者の承認が必要です。

電波障害自主規制について　－注意－

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。
この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。
本装置の接続において指定ケーブルを使用しない場合、VCCI ルールの限界値を超えることが考えられますので、必ず指定されたケーブルを使用してください。

瞬時電圧低下について

本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがあります。
電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置等を使用されることをお勧めします。
（社団法人 電子情報技術産業協会（社団法人日本電子工業振興協会）のパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策ガイドラインに基づく表示）

電源高調波について

この装置は、高調波抑制対策ガイドラインに適合しております。

国際エネルギースタープログラムについて

当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。

複製上のご注意

以下の行為は、法律により禁止されています。
- 紙幣、貨幣、政府発行の有価証券、国債証券、地方証券を複製すること（見本印があっても不可）
- 日本国外で流通する紙幣、貨幣、証券類を複製すること
- 政府の模造許可を得ずに未使用郵便切手、官製はがきなどを複製すること
- 政府発行の印紙、法令などで規定されている証紙類を複製すること

次のものは、複製するにあたり注意が必要です。
- 民間発行の有価証券（株券、手形、小切手など）、定期券、回数券など
- パスポート、免許証、車検証、身分証明書、通行券、食券、切符など

EPSON

●エプソン販売のホームページ「I Love EPSON」http://www.i-love-epson.co.jp
各種製品情報・ドライバ類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を満載したエプソンのホームページです。
インターネット FAQ エプソンなら購入後も安心。皆様からのお問い合わせの多い内容をFAQとしてホームページに掲載しております。ぜひご活用ください。
http://www.i-love-epson.co.jp/faq/

●修理品送付・持ち込み依頼先
お買い上げの販売店様へお持ち込みいただくか、下記修理センターまで送付願います。

拠点名	所在地	TEL
札幌修理センター	〒060-0034 札幌市中央区北4条東1-2-3 札幌フコク生命ビル10F エプソンサービス㈱	011-219-2886
松本修理センター	〒390-1243 松本市神林1563エプソンサービス㈱	0263-86-7660
東京修理センター	〒191-0012 東京都日野市日野347 エプソンサービス㈱	042-584-8070
福岡修理センター	〒812-0041 福岡市博多区吉塚8-5-75 初光流通センタービル3F エプソンサービス㈱	092-622-8922
沖縄修理センター	〒900-0027 那覇市山下町5-21 沖縄通関社ビル2F エプソンサービス㈱	098-852-1420

【受付時間】月曜日～金曜日 9:00～17:30（祝日、弊社指定休日を除く）
＊予告なく住所・連絡先等が変更される場合がございますので、ご了承ください。
＊修理について詳しくは、エプソンサービス㈱ホームページhttp://www.epson-service.co.jpでご確認ください。

●ドアtoドアサービスに関するお問い合わせ先
ドアtoドアサービスとはお客様のご希望日に、ご指定の場所へ、指定業者が修理品をお引取りにお伺いし、修理完了後弊社からご自宅へお届けする有償サービスです。＊梱包は業者が行います。
ドアtoドアサービス受付電話 ナビダイヤル 0570ー090ー090 【受付時間】月～金曜日9:00～17:30（祝日、弊社指定休日を除く）
＊ナビダイヤルはNTTコミュニケーションズ㈱の電話サービスの名称です。
＊新電電各社をご利用の場合は、「0570」をナビダイヤルとして正しく認識しない場合があります。ナビダイヤルが使用できるよう、ご契約の新電電会社へご依頼ください。
＊携帯電話・PHS端末・CATVからはナビダイヤルをご利用いただけませんので、下記の電話番号へお問い合わせください。

受付拠点	引き取り地域	TEL	受付拠点	引き取り地域	TEL
札幌修理センター	北海道全域	011-219-2886	福岡修理センター	中四国・九州全域	092-622-8922
松本修理センター	本州（中国地方を除く）	0263-86-9995	沖縄修理センター	沖縄本島全域	098-852-1420

【受付時間】月曜日～金曜日9:00～17:30（祝日、弊社指定休日を除く）※松本修理センターは365日受付可。
＊平日の17:30～20:00および、土日、祝日、弊社指定休日の9:00～20:00の電話受付は0263-86-9995（365日受付可）にて日通諏訪支店で代行いたします。＊ドアtoドアサービスについて詳しくは、エプソンサービス㈱ホームページhttp://www.epson-service.co.jpでご確認ください。

●カラリオインフォメーションセンター 製品に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。
ナビダイヤル 0570ー004116 【受付時間】月～金曜日9:00～20:00 土日祝日10:00～17:00（1月1日、弊社指定休日を除く）
＊ナビダイヤルとは、NTTコミュニケーションズ㈱の電話サービスの名称です。
＊新電電各社をご利用の場合、「0570」をナビダイヤルとして正しく認識しない場合があります。ナビダイヤルが使用できるよう、ご契約の新電電会社へご依頼ください。
＊携帯電話・PHS端末・CATVからはナビダイヤルはご利用いただけません。
＊ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、下記の最寄り窓口へお問い合わせください。
札幌（011）222ー7931 仙台（022）214ー7624 東京（042）585ー8555 名古屋（052）202ー9531 大阪（06）6399ー1115
広島（082）240ー0430 福岡（092）452ー3942 【受付時間】月～金曜日9:00～20:00 土日祝日10:00～17:00（1月1日、弊社指定休日を除く）

●FAXインフォメーション EPSON製品の最新情報をFAXにてお知らせします。
札幌（011）221ー7911 東京（042）585ー8500 名古屋（052）202ー9532 大阪（06）6397ー4359 福岡（092）452ー3305

●スクール（エプソン・デジタル・カレッジ）講習会のご案内
東京 TEL（03）5321-9738 大阪 TEL（06）6205-2734
【受付時間】月曜日～金曜日9:30～12:00/13:00～17:30（祝日、弊社指定休日を除く）
＊スケジュールなどはホームページでご確認ください。 http://www.i-love-epson.co.jp/school/

●ショールーム ＊詳細はホームページでもご確認いただけます。 http://www.i-love-epson.co.jp/square/
エプソンスクエア新宿 〒160-8324 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビル1F
【開館時間】 月曜日～金曜日 9:30～17:30（祝日、弊社指定休日を除く）
エプソンスクエア御堂筋 〒541-0047 大阪市中央区淡路町3-6-3 NMプラザ御堂筋1F
【開館時間】 月曜日～金曜日 9:30～17:30（祝日、弊社指定休日を除く）

● MyEPSON
エプソン製品をご愛用の方も、お持ちでない方も、エプソンに興味をお持ちの方への会員制情報提供サービスです。お客様にピッタリのおすすめ最新情報をお届けしたり、プリンタをもっと楽しくお使いいただくお手伝いをします。製品購入後のユーザー登録もカンタンです。さあ、今すぐアクセスして会員登録しよう。

インターネットでアクセス！ http://myepson.i-love-epson.co.jp/ ▶ カンタンな質問に答えて会員登録。

●エプソンディスクサービス
各種ドライバの最新バージョンを郵送でお届け致します。お申込方法・料金など、詳しくは上記FAXインフォメーションの資料でご確認ください。

●消耗品のご購入
お近くのEPSON商品取扱店及びエプソンOAサプライ株式会社（ホームページアドレス http://www.epson-supply.co.jp/ またはフリーダイヤル0120ー251528）でお買い求めください。

エプソン販売 株式会社 〒160-8324 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビル24階
セイコーエプソン株式会社 〒392-8502 長野県諏訪市大和3-3-5

2004. 3（A）

SD™
xD-Picture Card™
MEMORY STICK ™
MEMORY STICK PRO
Exif Print
PRINT Image Matching™

PRINT Image Matchingは、デジタルカメラによって生成されたイメージのヘッダーに含まれるコマンド（カラーセッティング、イメージパラメータ情報）をベースとした画像処理技術を示しています。
PRINT Image Matchingの仕様書Version 2.0に対する著作権はセイコーエプソン株式会社が所有しています。

energy

当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。

DPOF
Digital Print Order Format

Printed in Japan XX.XX-XX

改訂履歴

Revision	改訂ページ	改訂内容	備考
4100260_00	全て	新規制定	